

BLAUPUNKT AUTORADIO


BOSCH Gruppe

Kundendienstschrift · Service Manual Manuel de service · Manual de servicio

Köln-Stereo
Super-Arimat
7 636 743


Schaltbild
gültig für Geräte ab Nr. 1465 001
Schéma
valable pour les postes à partir du No. 1465 001

Schematic
valid for sets from No. 1465 001
Esquema
válido para aparatos a partir del No. 1465 001




Anschlußmöglichkeiten
Connections
Raccordements
Conexiones

ACR 920/922
FEB 7 607 169



Buchsenbelegung / Connecting points of sockets
Points de raccordement des prises
Puntos de conexión de las hembrillas



Technische Daten


ZF/IF/FI
U 87,5 – 104 MHz 10,7 MHz (FM)
K. 5,95 – 6,2 MHz } 455 (465) kHz
M 520 – 1605 kHz } (AM)
L 150 – 285 kHz }

Technical Data

ZF/IF/FI
10,7 MHz (FM)
455 (465) kHz



= 48



= 2



= 28



= 5



= 1

Inhalt

Reparatur- und Demontagehinweise 2, 3, 4
Ersatzteilliste, mech. 7, 8

Explosionszeichnung (Gerät) 9, 10
Fotos 11
Ersatzteilliste, elektr. 12, 13, 14
Platinen 15, 16
Schaltbild 17, 18, 19
Abgleich, allg. 20
ZF-Abgleich 22, 23
HF-Abgleich 23, 24, 25
Anschluß, Spannungen 26, 27
Lage der Abgleichpunkte 27
Abgleich 28
Autom.-Platte 28
Demontage-Hinweise für das SDK-Teil 30
SDK-Abgleich 31, 32
ASU-Abgleich 32
Schaltbild 35, 36, 37
Ersatzteilliste, mech. 39
Foto 39

Ersatzteilliste, elektr. 40

Seite

Contents

Repair and disassembling hints 2, 3, 4
List of spares, mech. 7, 8

Exploded view (unit) 9, 10
Photographs 11
List of spares, electr. 12, 13, 14
Boards 15, 16
Schematic 17, 18, 19
Alignment, general 20
IF alignment 22, 23
RF alignment 23, 24, 25
Connection, voltages 26, 27
Pos. of alignment points 27
Alignment autom. board 28

Hints for disassembling 30
SDK section 30
SDK alignment 31, 32
ASU alignment 32
Schematic 35, 36, 37
List of spare parts, mech. 39
Photograph 39

List of spares, electr. 40

page

Contenu

Instructions du dépannage et du démontage 4, 5, 6
Liste de rechanges, méc. 7, 8
Vue éclatée (poste) 9, 10
Photographies 11
Liste de rechanges, électr. 12, 13, 14
Platinas 15, 16
Schéma 17, 18, 19
Alignement, général 21
Alignement FI 22, 23
Alignement HF 23, 24, 25
Raccordement, tensions 26, 27
Pos. des points d'alignement 27
Alignement 29
platine autom. 29
Instructions du démontage section SDK 30
Alignement SDK 33, 34
Alignement ASU 38
Schéma 35, 36, 37
Liste de rechanges, méc. 39
Photographie 39
Liste de rechanges, électr. 40

page

Contenido

Instrucciones de reparación y de desmontaje 4, 5, 6
Lista de repuestos, mec. 7, 8
Dibujo de piezas (aparato) 9, 10
Fotografías 11
Lista de repuestos, eléctr. 12, 13, 14
Placas 15, 16
Esquema 17, 18, 19
Calibrado, general 21
Calibrado FI 22, 23
Calibrado RF 23, 24, 25
Conexión, tensiones 26, 27
Pos. de los puntos de calibrado 27
Calibrado 29
placa autom. 29
Instrucciones del desmontaje sección SDK 30
Calibrado SDK 33, 34
Calibrado ASU 38
Esquema 35, 36, 37
Lista de repuestos, méc. 39
Fotografía 39
Lista de repuestos, eléctr. 40

página

1. Allgemeine Hinweise vor der Reparatur

- Spannungsmessungen an der NF-Platte sind nach Abnehmen des oberen und des unteren Deckels sowie des linken Seitenteils möglich. Das Gerät an die Spannungsversorgung anschließen ($U_B = 14 \text{ V}$).

Die Spannungswerte der einzelnen Stufen sind aus dem Schaltbild und den Ansichten der NF-Platte zu entnehmen.

- Spannungsmessungen an der HF-ZF-Platte sind von beiden Seiten der HF-ZF-Platte möglich, da diese hochgeklappt werden kann. Zum Hochklappen der HF-ZF-Platte wie folgt vorgehen:

Den oberen Deckel entfernen. Die Steckblende abziehen und den Zeiger auf Linksanschlag stellen. Durch Verkanten eines kleinen Schraubenziehers in den Ausbuchtenungen der Skala, diese aus dem Skalenkasten lösen. Den Reflektor durch Drücken mit einem Schraubenzieher in die Rastung auf der rechten Seite und anschließendes, vorsichtiges Anheben lösen. Beim Herausnehmen des Reflektors darauf achten, daß der Zeiger der Bereichsanzeige nicht verbogen wird. Die Antennentrimmerachse abziehen. Den Draht an der Antennenbuchse und an R 25 um ca. 10 cm verlängern.

Steckverbindung N 2 abziehen und mit 9poligem Reparaturkabel verlängern (Best.-Nr. 8 627 000 200).

Lt. Fig. a Schrauben 1, 4 und 7 herausdrehen.

HF-ZF-Platte an den Befestigungspunkten 1 und 4 (Fig. a) aus der Verankerung heben und zur Skala schieben, so daß die Rastnasen der HF-ZF-Platte aus der Verankerung der Rückwand geraten. Jetzt kann die Platte mit Abstimmsschlitten vorsichtig hochgeklappt werden (evtl. mit Gummiband arretieren). Nachdem eine Masseverbindung ZF-Platte-Gehäuse hergestellt ist, können Messungen und Reparaturen so vorgenommen werden, jedoch kann nicht abgestimmt werden. Beim Zusammenbau ist unbedingt darauf zu achten, daß der Bolzen „A“ in die Führung des Skalenanzeigers sowie die Wellenschalter in die Mitnehmer einrasten (siehe Fig. b). Die Rastnasen der HF-ZF-Platte müssen in die Rückwand eingeschoben werden. Platte festschrauben und Steckverbindung wieder herstellen. **Funktionskontrolle AM/FM- und Wellenbereichsschalter.**

1. General Instructions before Repair

- Removal of upper and lower lid and of LH side part enables measurements of the voltage at the AF board. Connect unit to power supply ($U_B = 14 \text{ V}$).

The values of the voltages of the individual stages can be seen from the schematic diagram and from the illustrations of the AF board.


- Voltage measurements at the RF/IF board are possible from both sides of the RF/IF board because the latter can be tilted up. For tilting up the RF/IF board, proceed as follows:

Take off the upper lid. Detach plug panel and set pointer to LH stop. By introducing a small screw driver into the indentations of the dial scale, slacken the latter from dial box. Loosen reflector by pressing with the screw driver into catch of RH side. Then, lift it cautiously. When removing the reflector, observe that pointer of waveband display will not be damaged. Detach shaft of antenna trimmer. Extend by approx. 10 cm wire at antenna jack and at R 25.

Remove plug connection N 2 and extend by 9-fold repair cable (order no. 8 627 000 200).

Loosen screws 1, 4, and 7 acc. to fig. a.

At mounting points 1 and 4 (fig. a), remove RF/IF board from catch and slide it towards dial scale so that clamps of RF/IF board will come out of back cover catch. Now, it is possible to cautiously tilt up board together with tuning slider (if necessary, fix with rubber tape). After a connection to ground of IF board-cabinet, measurements and repairs can be effected, however, without alignment. For reassembly, observe locking of bolt "A" into guiding of dial scale pointer and wave switches into drivers (see fig. b). Clamps of RF/IF board must be slid into back cover. Fasten board and reestablish plug connection. **Control functions of AM/FM- and waveband switches.**



Die Spannungswerte der Stufen in den verschiedenen Betriebszuständen sind aus dem Schaltbild und der Lötseite der HF-ZF-Platte ersichtlich.

- Spannungsmessungen an der Automatik-Platte sind nach Abnehmen des unteren Deckels an der Lötseite möglich. Die Spannungswerte der Stufen in den verschiedenen Betriebszuständen dem Schaltbild entnehmen.

The values of the voltages of the different operating stages are shown in the schematic diagram and printed side of the RF/IF board.

- After removal of the lower lid, the voltage can be measured at the soldering side of the automatic board. The voltage values of the different operating stages are shown in the schematic diagram.




Fig. b

2. Demontage-Hinweise

1. Auswechseln der Skalenlampe bzw. Stereolampe

Das Gerät ausbauen. Die Steckblende abziehen. Den Zeiger auf Linksanschlag stellen, Schalterstellung „U“. Die Skala durch Verkanten eines Schraubenziehers in den Ausbuchungen der Skala lösen. Den Reflektor entfernen. Dazu mit einem Schraubenzieher in die Rastung auf der rechten Seite des Skalenkastens drücken und den Reflektor vorsichtig anheben. Beim Herausnehmen des Reflektors darauf achten, daß der Zeiger der Bereichsanzeige nicht verbogen wird.

Bei defekter **Skalenlampe** passenden Schlauch aufschieben, drücken und dabei etwas gegen Uhrzeiger sinn drehen. Lampe läßt sich dann herausnehmen.

Bei defekter **Stereolampe** Deckel oben abnehmen, kleinen Schraubenzieher durch Schlitz oberhalb dieser Lampe zwischen weißer Fassung und schwarzem Schutzmantel führen und verkanten. Lampe löst sich.

Bei Einbau der Lampen umgekehrt verfahren. **Funktionskontrolle der Lampen.** Reflektor von rechts unter dem Zeiger hindurch in linken Schlitz einführen, dann rechts einrasten. Skala und Steckblende einsetzen. **Funktionskontrolle Schalter und Anzeige U/LMK.**

2. Auswechseln der Automatik-Platte

Die Schrauben 5, 6, 7, 8 und 9 herausschrauben (siehe Fig. a).

Das Seitenteil rechts lösen und den Draht an der Antennenbuchse ablöten. Die Steckverbindungen auf der NF-, HF-ZF- und der Schaltplatte (114), rechts über der Abstimmechanik abziehen. Den Draht (Verbindung zum Mono/Stereo-Schalter H 3) an der Unterseite der Automatik-Platte ablöten.

Jetzt kann die Automatik-Platte mit Rückwand abgenommen werden.

3. Auswechseln der NF-Platte

Die Automatik-Platte mit Rückwand gemäß 2.2. so weit abziehen, bis die Steckverbindungen für die Spannungsversorgung und die Lautsprecher freiliegen. Das linke, Seitenteil nach Lösen der vorderen Befestigungsschraube abnehmen. Den Knopf des Lautstärke-, Tonblende- und Balance-Reglers abziehen und die Befestigungsmutter abschrauben.

Jetzt kann die NF-Platte herausgenommen werden.

2. Disassembling Hints

1. Removal of dial lamp, Stereo lamp, resp.

Dismount unit. Detach stop plug. Set pointer to LH stop, switch position "U". By introducing the screw driver into indentations of dial scale, loosen dial scale. Remove reflector by pressing the screw driver into catch of RH side of dial box. Remove reflector cautiously. When removing the reflector, see to it that pointer of band display will not be damaged.

In case of faulty **dial lamp**, apply suitable tube, press it by slightly turning it counter-clockwise. The lamp can now be removed.

In case of faulty **Stereo lamp**, remove upper lid and introduce small screw driver through slot above this lamp between white socket and black protection. The lamp can be removed.

Effect installation of the lamps in inverse order. **Control function of the lamps.** From the RH side, introduce reflector below pointer into slot, then lock it on the RH side. Insert dial scale and plug panel. **Control function of switch and U/LMK display.**

2. Removal of automatic board

Loosen screws 5, 6, 7, 8, and 9 (see fig. a).

Slacken RH side part and unsolder wire at antenna jack. Detach plug connections on AF, RF/IF and switching board (114), situated on the RH side above tuning mechanism. At the lower side of the automatic board, unsolder wire (connection to Mono/Stereo interruptor H 3).

Now, automatic board with back cover can be removed.

3. Removal of AF board

Acc. to 2.2, remove automatic board with back cover until plug connections for power supply and speakers are bared. After loosening the front mounting screw, remove LH side part. Remove knob of volume, tone and balance control and unscrew mounting nut.

Now, the AF board can be removed.

4. Auswechseln der HF-ZF-Platte

Zum Auswechseln der HF-ZF-Platte genauso vorgehen wie beim Hochklappen der HF-ZF-Platte. Außerdem die Drähte an der Antennenbuchse sowie an R 25 und R 51 ablösen. Nach Hochklappen der HF-ZF-Platte kann diese vorsichtig von den Abstimmkernen abgezogen werden. Beim Einbau unbedingt darauf achten, daß der Bolzen „A“ in die Führung des Skalenzeigers und die Wellenschalter in die Mitnehmer einrasten (siehe Fig. b). Die Rastnasen der HF-ZF-Platte müssen in die Schlitze in der Rückwand eingeschoben werden. Anschließend Funktionskontrolle des AM/FM- und des Wellenbereichsschalters durchführen.

5. Auswechseln des Motors

Die Automatikplatte lösen und das rechte Seitenteil herausnehmen. Die drei Schrauben an der Motorbefestigung vorsichtig entfernen (Zahnräder nicht beschädigen), der auf das Montageblech geschraubte Motor kann jetzt herausgenommen werden.

Bei der Montage muß darauf geachtet werden, daß das Antriebsrad spielfrei einjustiert wird.

6. Auswechseln der Drucktastenköpfe

Auszuwechselnden Tastenkopf nach vorn abziehen und lt. Skizze ankippen und Taste abziehen.

4. Removal of RF/IF board

For removal of RF/IF board, proceed in the same manner as for tilting up the RF/IF board. Moreover, unsolder wires at the antenna jack and at R 25 and R 51. After tilting up the RF/IF board, the latter may be cautiously removed from the tuning cores. For installation, observe that bolt "A" will engage into guiding of dial scale pointer and the wave switches into the drivers (see fig. b). The clamps of the RF/IF board must be slid into slots of back cover. Control function of the AM/FM and the waveband switch.


5. Removal of motor

Loosen automatic board and remove the RH side part. Remove cautiously the three screws at the motor mounting (without damaging the cogwheels). Now, the motor fastened to mounting plate can be removed.

During the assembly, observe that drive wheel will be adjusted without tolerances.

6. Removal of the pushbutton knobs

Remove pushbutton knob to be exchanged to the front and tilt as per sketch and remove pushbutton.



1. Renseignements généraux avant le dépannage

- Après l'enlèvement du couvercle supérieur et inférieur et de la partie latérale gauche, il est possible de faire des mesures de la tension à la platine BF. Brancher le poste à l'alimentation ($U_B = 14$ V).

Veuillez voir les valeurs de tension des étages individuels dans le schéma et dans les illustrations de la platine BF.

- Etant donné que la platine HF/IF peut être basculée, on peut réaliser ces mesures de tension bilatéralement. Pour faire basculer la platine HF/IF procéder comme suit:

Enlever le couvercle supérieur. Enlever le cache et régler l'aiguille à la butée droite. Libérer l'échelle graduée de la boîte de cadran en introduisant un petit tournevis dans les cavités du cadran. En appuyant sur le verrouillage droit à l'aide d'un tournevis, libérer le réflecteur prudemment. Lors de l'enlèvement du réflecteur veiller à ce que l'aiguille de l'affichage de la gamme ne soit pas endommagée. Enlever l'axe du trimmer antenne. Rallonger le fil à la prise antenne et à R 25 par env. 10 cm.

1. Instrucciones generales antes de la reparación

- Después de remover la tapa superior e inferior y la parte lateral izquierda, es posible de hacer las mediciones de la tensión en la placa BF. Conectar el aparato a la alimentación ($U_B = 14$ V).

Los valores de tensión de las etapas individuales son especificados en el esquema y en las ilustraciones de la placa BF.

- Como la placa RF/IF puede bascularse, es posible de hacer las mediciones de tensión de ambos lados de la placa RF/IF. Para bascular la placa RF/IF proceder como sigue:

Remover la tapa superior. Quitar la visera y posicionar la aguja al tope izquierdo. Soltar el dial de la caja del dial introduciendo un pequeño destornillador en las cavidades del dial. Presionando en el cierre derecho mediante un destornillador, soltar el reflector con cuidado. Al quitar el reflector observar que la aguja de la indicación de la gama no sea averiada. Quitar el eje del trimmer de antena. Prolongar el hilo a la hembrilla de antena y a R 25 por aprox. 10 cm.

Enlever le raccord à fiche N 2 et le rallonger par un câble de réparation à 9 contacts (no. de commande 8 627 000 200).

Faire sortir les vis 1, 4 et 7 suivant fig. a.

Enlever la platine HF/FI du verrouillage aux points de fixation 1 et 4 (fig. a) et la déplacer vers l'échelle graduée de manière à libérer les agrafes de la platine HF/FI du verrouillage du panneau arrière. Ainsi, la platine et le chariot d'accord peuvent être basculés vers le haut prudemment (le cas échéant, sécuriser à l'aide du ruban en caoutchouc). Après avoir établi un raccordement de masse platine FI — boîte, les mesures et les dépannages peuvent être faits, cependant, sans l'alignement. Lors de l'assemblage veiller à ce que le boulon "A" engrène dans le guidage d'aiguille d'échelle graduée et que les commutateurs d'ondes engrènent dans les entraîneurs (voir fig. b). Il faut insérer les agrafes de la platine HF/FI dans le panneau arrière. Visser la platine et rétablir le raccord à fiche. Vérifier le fonctionnement AM/FM et du commutateur de la gamme d'ondes.

Remover la conexión de enchufe N 2 y prolongarla por un cable de reparación de 9 contactos (no. de pedido 8 627 000 200).

Soltar los tornillos 1, 4 y 7 según fig. a.

Quitar la placa RF/FI del cierre en los puntos de fijación 1 y 4 (fig. a) y desplazarla hacia el dial de manera de soltar las bridas de la placa RF/FI del cierre de la pared posterior. Así, la placa con la corredera de sintonía puede bascularse hacia arriba con cuidado (si necesario, cerrar con cinta de goma). Después de establecer una conexión de masa — placa FI — caja — las mediciones y las reparaciones pueden hacerse, no obstante, sin alineamiento. Al remontar observar que el bulón "A" engatille en la guía de la aguja del dial y los commutadores de ondas engatillen en las piezas de arrastre (véase fig. b). Las bridas de la placa RF/FI tienen que colocarse en la pared posterior. Atornillar la placa y hacer de nuevo la conexión de enchufe. Comprobar el funcionamiento AM/FM y del commutador de ondas.




Fig. a

Les valeurs de tension des étages du fonctionnement différent sont spécifiées dans le schéma et le côté imprimé de la platine HF/FI.

- Après l'enlèvement du couvercle inférieur, il est possible de faire les mesures de tension au côté de soudure de platine automatique. Les valeurs de tension des étages du fonctionnement différent sont spécifiées dans le schéma.

Los valores de tensión de las etapas de funcionamiento diferente van especificados en el esquema y en el lado impreso de la placa RF/FI.

- Después de quitar la tapa inferior, es posible de hacer las mediciones de tensión en el lado de soldadura de la placa automática. Los valores de tensión de las etapas de funcionamiento diferente van especificados en el esquema.

2. Instructions du démontage

1. Remplacement de la lampe du cadran, Stereo, resp.

Démonter le poste. Enlever le cache. Positionner l'aiguille à la butée gauche, position du commutateur "U". En introduisant un tourne-vis dans les cavités du cadran, libérer le cadran. Enlever le réflecteur. A cette fin, appuyer sur le verrouillage droit de la boîte du cadran à l'aide d'un tourne-vis et enlever le réflecteur prudemment. Lors de l'enlèvement du réflecteur veiller à ce que l'aiguille de l'affichage de la gamme ne soit pas endommagée.

Lors d'un défaut de la lampe d'échelle graduée il faut monter un tuyau approprié, le presser légèrement en le tournant à gauche. La lampe ainsi peut être enlevée.

Lors d'un défaut de la lampe stéréophonique, enlever le couvercle supérieur, introduire un petit tourne-vis dans la fente au-dessus de cette lampe entre la douille blanche et la protection noire. La lampe est libérée.

2. Instrucciones del desmontaje

1. Cambio de la lámpara del dial, de la lámpara estereofónica, resp.

Desmontar el aparato. Quitar la visera. Posicionar la aguja al tope izquierdo, posición del commutador "U". Al introducir un desatornillador en las cavidades del dial, soltar el dial. Quitar el reflector. Para ello, presionar el cierre derecho de la caja del dial mediante un desatornillador y levantar el reflector con cuidado. Al remover el reflector observar que la aguja de indicación de la gama no sea averiada.

Si la lámpara del dial está defectuosa, hay que montar un tubo apropiado, presionarlo ligeramente girándolo hacia la izquierda. Así, la lámpara puede quitarse.

Si la lámpara estereofónica está defectuosa, quitar la tapa superior, introducir un pequeño destornillador en la ranura por encima de esta lámpara entre el soporte blanco y la protección negra. La lámpara puede quitarse.




Fig. b

Effectuer l'installation des lampes en ordre invers. **Contrôler le fonctionnement des lampes.** A la droite sous l'aiguille introduire le réflecteur dans la fente gauche, le clipser à la droite. Remettre l'échelle graduée et le cache. **Contrôler le fonctionnement du commutateur et de l'affichage U/LMK.**

2. Remplacement de la platine automatique

Desserrer les vis 5, 6, 7, 8 et 9 (voir fig. a).

Libérer la partie latérale droite et désouder le fil de la prise antenne. Enlever les raccords à fiche sur les platines BF, HF/FI et de la commutation (114) se trouvant au-dessus du mécanisme d'accord. En bas de la platine automatique désouder le fil (raccordement à l'interrupteur Mono/Stereo H 3).

Maintenant, la platine automatique et le panneau arrière peuvent être enlevés.

3. Démontage de la platine BF

Suivant 2.2, enlever la platine automatique et le panneau arrière jusqu'à ce que les raccords à fiche pour l'alimentation et les haut-parleurs soient libérés. Après avoir desserré la vis frontale de montage, soulever la partie latérale à gauche. Enlever le bouton des contrôles du volume, de la tonalité et de la balance et dévisser l'écrou de fixation.

Maintenant, la platine BF peut être enlevée.

4. Démontage de la platine HF/FI

Pour le démontage de la platine HF/FI procéder de la même manière que pour faire basculer la platine HF/FI. De plus, désouder les fils à la douille antenne et à R 25 et R 51. Après avoir basculé la platine HF/FI, celle-ci peut être prudemment enlevée des noyaux d'accord. Pour le montage veillez à ce que le boulon "A" engrène dans le guidage de l'aiguille du cadran et les commutateurs d'ondes dans les entraîneurs (voir fig. b). Il faut insérer les agrafes de la platine HF/FI dans les rainures du panneau arrière. Contrôler la fonction du commutateur AM/FM et de la gamme d'ondes.

5. Démontage du moteur

Desserrer la platine automatique et enlever la partie latérale à droite. Enlever prudemment les trois vis à la fixation du moteur (ne pas endommager les roues dentées). Maintenant, le moteur vissé sur la tôle de montage peut être enlevé.

Pour l'installation veiller à ce que la roue d'entraînement soit réglée sans tolérance.

6. Démontage des touches

Enlever le bouton-poussoir à échanger vers l'avant et le faire basculer selon le croquis et enlever la touche.

Hacer la instalación de las lámparas del orden inverso. **Comprobar el funcionamiento de las lámparas.** A la derecha por debajo de la aguja introducir el reflector en la ranura izquierda, engancharla a la derecha. Remontar el dial y la visera. **Comprobar el funcionamiento del conmutador y de la indicación U/LMK.**

2. Cambio de la placa automática

Soltar los tornillos 5, 6, 7, 8, y 9 (véase fig. a).

Soltar la parte lateral derecha y desoldar el alambre de la hembrilla de antena. Quitar las conexiones de enchufe sobre las placas BF, RF/FI y de commutación (114) que se encuentran por encima del mecanismo de sintonía. Por debajo de la placa automática desoldar el alambre (conexión al interruptor Mono/Stereo H 3).

Ahora, se pueden quitar la placa automática y la pared posterior.

3. Desmontaje de la placa BF

Según 2.2, quitar la placa automática y la pared posterior hasta que las conexiones de enchufe para la alimentación y los altavoces sean abiertas. Después de soltar el tornillo frontal de montaje, quitar la parte lateral izquierda. Quitar el botón de los potenciómetros de volumen, de tonalidad y de balance y desatornillar la tuerca de fijación.

Ahora, la placa BF puede quitarse.

4. Desmontaje de la placa RF/FI

Para el desmontaje de la placa RF/FI hacer el mismo que para bascular la placa RF/FI. Además, desoldar los alambres en la hembrilla de antena y en R 25 y R 51. Después de bascular la placa RF/FI, ella puede quitarse con cuidado de los núcleos de sintonía. Para la instalación observar que el bulón "A" engatille en la guía de la aguja del dial y los commutadores de ondas en las piezas de arrastre (véase fig. b). Hay que colocar las bridas de la placa RF/FI en las ranuras de la pared posterior. Controlar el funcionamiento del conmutador AM/FM y de la gama de ondas.


5. Desmontaje del motor

Soltar la placa automática y quitar la parte lateral derecha. Quitar con cuidado los tres tornillos de la fijación del motor (no averiar las ruedas dentadas). Ahora, el motor atornillado sobre la chapa de montaje puede quitarse.

Para la instalación observar que la rueda de mando sea ajustada sin tolerancia.

6. Desmontaje de las teclas

Quitar el botón pulsador que tiene que cambiarse hacia adelante y bascularlo según el croquis y quitar la tecla.




Ersatzteilliste

Spare Parts List


Liste de rechanges Tabla de repuestos

Lfd. Nr.	Bestellbezeichnung	Designation	Pièce	Pieza	Bestell-Nr. Part No.	Pos. i. Schalt- bild Pos. i. sche- matic	Preis- gruppe
No. de pos.					Référence No. de pedido	Pos. dans le schéma Pos. en el es- quema	Groupe de prix Grupo de precio
	* = zur Lagerhaltung empfohlenes Teil ● = Austauschteil	* = Part recommended for stock ● = Exchange part	* = Pièce recommandée pour le stock ● = Pièce d'échange	* = Pieza recomendada para el almacenaje ● = Pieza de cambio			
1	Kabel Kabel, vollst. (5fach) Kabel, vollst. (6fach) Kabel, vollst. (9fach) Batteriekabel, komplett	Cable Cable, compl. (5-fold) Cable, compl. (6-fold) Cable, compl. (9-fold) Supply lead, compl.	Câble Câble, compl. (à 5 cont.) Câble, compl. (à 6 cont.) Câble, compl. (à 9 cont.) Câble d'alimentation	Cable Cable, compl. (de 5 cont.) Cable, compl. (de 6 cont.) Cable, compl. (de 9 cont.) Cable de alimentación	8 634 492 160 8 634 492 161 8 634 492 163 8 634 490 217	(N 4) (N 3) (N 2)	CB CB OJ BD
2							
3							
4							
8	Fassungen und Stecker LED-Fassung Flachstecker	Sockets and Plugs LED socket Flat connector	Supports et fiches Support LED Connecteur plat	Soportes y clavijas Soporte LED Conector plano	8 630 690 129 8 908 603 167		—
9							OB
10							KM %
11							AG
12							AC
13							—
14	Sicherungshülse	Fuse sleeve	Manchon de fusible	Manguito de fusible	8 630 690 008		AG
15	Flachstecker	Flat connector	Connecteur plat	Conector plano	8 908 603 156		KM %
16	Lampenfassung, zus.	Lamp socket, compl.	Support de lampe, compl.	Soporte de lámpara, compl.	8 630 690 085		OG
17	Antennenbuchse	Antenna socket	Prise antenne	Hembrilla de antena	8 908 613 374	N 5	OJ
18	Lampenfassung (Stereo)	Lamp socket (stereo)	Support de lampe (Stéréo)	Soporte de lámpara (estereofónico)	8 630 690 082	N 6	NR %
19	* Schalter (Mono/Stereo)	Switch (Mono/Stereo)	Commutateur (Mono/Stéréo)	Comutador (Mono/Stereo)	8 908 043 120	H 3	CB
20	* Empfindlichkeitsschalter	Sensitivity switch	Commutateur de sensibilité	Comutador de sensibilidad	8 908 043 121	H 4	CB
21							
22							
23							
24							
25	Gehäuseteile Trimmerachse Seitenteil (rechts) Seitenteil (links) Abdeckplatte Buchse	Cabinet Parts Trimmer shaft Side part (RH) Side part (LH) Cover plate Socket	Pièces de boîtier Arbre du trimmer Partie latérale (droite) Partie latérale (gauche) Plaque de recouvrement Prise	Piezas de la caja Eje del trimmer Parte lateral (derecha) Parte lateral (izquierda) Placa de recubierta Hembrilla	8 633 060 050 8 635 121 488 8 635 121 485 8 630 060 027 8 630 410 051		LP % OM AO OA BD %
36	Deckel, oben	Cover, top	Couvercle, sup.	Tapa, sup.	8 635 121 271		AC
37	Deckel, unten	Cover, bottom	Couvercle, inf.	Tapa, inf.	8 635 121 272		AG
39	Dichtung	Sealing	Garniture	Junta	8 631 057 584		EA %
40	Reflektor	Reflector	Réflecteur	Reflector	8 635 390 165		AO
41	Abdeckung, zusammen	Cover, compl.	Recouvrement, compl.	Recubierta, compl.	8 631 990 141		AG
42	Deckel	Cover	Couvercle	Tapa	8 635 130 752		—
43	Skala	Dial	Cadran	Dial	8 631 190 306		CB
47	Skalenkasten	Dial box	Boîte du cadran	Caja de dial	8 636 560 249		NR %
51	Drucktastenteil, komplett (kein Ersatzteil)	Pushbutton switch, compl. (no spare part)	Clavier, compl. (pas de pièce détachée)	Unidad de teclas, compl. (no es pieza de repuesto)	8 638 410 435		—
52	Rahmen	Frame	Cadre	Cuadro	8 638 040 071		AO
53	Wippe, mont.	Rocker, mounted	Bascule, montée	Báscula, montada	8 631 990 078		GH
54	Spannfeder (Antriebssseite)	Tension spring (drive side)	Ressort de tension (côté d'entraînement)	Resorte de tensión (lado del mando)	8 634 620 098		BD %
55	Spannfeder (Potiseite)	Tension spring (Potentiometer side)	Ressort de tension (côté du potentiomètre)	Resorte de tensión (lado del potenciómetro)	8 634 620 092		OA
56	Halter	Support	Support	Soporte	8 631 316 275		GH %
57	Zeigerhebel	Pointer lever	Levier d'aiguille	Palanca de aguja	8 631 960 065		KQ %
58	Schlitten, gen.	Slider, riv.	Chariot, rivé	Corredera, remachada	8 636 290 075		AG
59	Lasche	Strap	Eclisse	Eclisa	8 631 312 211		KQ %
60	Spannfeder	Tension spring	Ressort de tension	Resorte de tensión	8 634 620 087		LP %
61	Kupplungsklappe, zus.	Clutch flap, compl.	Volet d'embrayage	Chapaleta de embrague	8 636 210 108		LP %
62	Zugfeder	Spring	Ressort	Resorte	8 634 640 097		GH %
63	Lagerbock, gen.	Bearing support, riv.	Support de palier, rivé	Soporte de cojinete, remachado	8 632 390 014		CB
64	Blattfeder	Flat spring	Ressort plat	Resorte plano	8 631 210 150		EA
65	Drucktaste, zus. (rechts)	Pushbutton, compl. (RH)	Touche, compl. (droite)	Tecla, compl. (derecha)	8 631 990 185		AG
66	Drucktaste, zus. (links)	Pushbutton, compl. (LH)	Touche, compl. (gauche)	Tecla, compl. (izquierda)	8 631 990 186		AG
67	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression	Resorte de presión	8 634 630 307		AG
68	Mittelschieber, gen.	Central slider, riv.	Curseur central, rivé	Corredera central, remachada	8 631 990 082		AG
69	Frontplatte, zus.	Front plate, compl.	Plaque frontale, compl.	Placa frontal, compl.	8 635 121 511		BD
70	Lichtschacht	Light channel	Canal de lumière	Canal de la luz	8 636 510 688		OG
71	Querschieber	Transverse slider	Curseur transversal	Corredora transversal	8 636 210 157		OA
72	Umschaltkulisse	Switching selector bar	Coulisse de commutation	Colisa de conmutación	8 632 360 244		OG
73	Mitnehmer	Driver	Driver	Driver	8 631 960 093		OG
74	Umschalthebel, gen.	Switching lever, riv.	Levier de commutation, rivé	Palanca de conmutación, remachada	8 636 290 150		Q %
75	Lagerplatte	Bearing plate	Plaque de palier	Placa de cojinete	8 631 310 922		PN %
76	Zeigerplatte	Pointer board	Plaque d'aiguille	Placa de aguja	8 631 010 255		OG
77	Zeiger	Pointer	Aiguille	Aguja	8 631 368 032		OJ
78	Drehfeder	Torsion spring	Ressort de torsion	Resorte de torsión	8 634 650 054		BH %
79	Kupplungshälften mit Zahnrädr	Clutch half with cogwheel	Moitié d'embrayage avec rondelle dentelée	Mitad de embrague con arandela dentada	8 636 210 150		AA
80	Kupplungsscheibe	Clutch washer	Rondelle d'embrayage	Arandela de embrague	8 630 110 392		KQ %
81	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela	8 630 110 412		OA
82	Kappe	Cap	Capuchon	Caperuza	8 635 320 071		KQ %
83	Lasche	Strap	Eclisse	Eclisa	8 631 312 355		LP %
84	Stellschraube	Set screw	Vis de réglage	Tornillo de ajuste	8 633 410 224		KQ %

Lfd. Nr. Item No. No. de pos.	Bestellbezeichnung Designation	Pièce	Pieza	Bestell-Nr. Part No.	Pos. I. Schalt- bild Pos. I. sche- matic	Preis- gruppe Price group
				Référence No. de pedido	Pos. dans le schéma Pos. en el es- quema	Groupe de prix Grupo de precio
85	Mutter	Nut	Ecrou	Tuerca	8 633 310 261	CB %
86	Buchse (M 10x1)	Socket (M 10x1)	Prise (M 10x1)	Hembrilla (M 10x1)	8 630 310 506	AO
87	Hohlachse	Hollow shaft	Arbre creux	Arbol hueco	8 633 010 277	BD
88	Umschalthebel	Switching lever	Levier de commutation	Palanca de comutación	8 631 960 124	OD
89	Spannhebel	Tension lever	Levier de tension	Palanca de tensión	8 634 650 036	KQ %
90	Kugel, 3 mm	Ball 3 mm	Boule 3 mm	Bola 3 mm	1 903 230 004	BD %
91	Abdeckung	Cover	Couvercle	Tapa	8 630 460 249	GH %
92	Mitnehmer	Driver	Entraîneur	Pieza de arrastre	8 631 960 088	FB %
93	Bereichsanzeige, zus.	Waveband indicator, compl.	Indicateur gamme d'ondes, compl.	Indicador de gama de ondas, compl.	8 638 410 429	CB
94	Wellenschalterkulisse	Waveband switch selector bar	Coulisse du commutateur gamme d'ondes	Colisa del conmutador de gama de ondas	8 632 390 093	AD
95	Umschaltthebel	Switching lever	Levier de commutation	Palanca de comutación	8 631 960 102	OB
96	Halter	Support	Support	Soporte	8 631 312 339	GH %
97	Abstandsbolzen	Spacer bolt	Boulon d'écartement	Bulón de separación	8 633 160 076	DA %
98	Federplatte	Spring plate	Plaque élastique	Placa elástica	8 631 060 120	OC
99	Achse, zus.	Shaft, compl.	Arbre, compl.	Arbol, compl.	8 633 090 016	AG
100	Haltefeder (Kugeltrieb)	Retaining spring (ball drive)	Ressort de retenue (entrainement à boule)	Resorte de retención (mando de bola)	8 631 210 161	—
101	Zahnrad	Cogwheel	Rondelle dentelée	Arandela dentada	8 636 361 037	OD
102	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela	8 633 110 079	—
103	Sicherungsscheibe	Stop washer	Rondelle d'arrêt	Arandela de cierre	2 916 080 904	AG
104	Bremsfeder	Brake spring	Ressort du frein	Resorte de freno	8 631 210 108	AG
105	Haltefeder (Startschalter)	Retaining spring (start switch)	Ressort de retenue (commutateur mise en marche)	Resorte de retención (conmutador de marcha)	8 631 210 159	KQ
106	Startschalter	Start switch	Commutateur mise en marche	Conmutador de marcha	8 908 043 101	AG
107	Motor, montiert	Motor mounted	Moteur monté	Motor montado	8 638 810 191	MK
108	Zahnrad	Cogwheel	Rondelle dentelée	Arandela dentada	8 636 361 042	NR %
109	Zahnrad	Cogwheel	Rondelle dentelée	Arandela dentada	8 636 361 038	NR %
110	Sicherungsscheibe	Stop washer	Rondelle d'arrêt	Arandela de cierre	2 916 080 903	AG %
111	Lagernadel	Bearing needle	Aiguille du palier	Aguja de cojinete	8 633 110 062	AG %
112	Kugeltrieb, zus.	Ball drive, compl.	Entrainement à boule, compl.	Mando de bola, compl.	8 638 410 223	KQ
113	Kontakthalter, zus.	Contact holder, compl.	Support de contact, compl.	Soporte de contacto, compl.	8 632 390 115	AA
114	Schaltplatte, best.	Switching plate, equipped	Plaque de commutation équipée	Placa de conmutación equipada	8 638 307 400	BD
115	Abdeckung	Cover	Couvercle	Tapa	8 630 460 249	GH %
116	Schalter, verdraht.	Switch, wired	Commutateur, câblé	Conmutador, cableado	8 638 850 365	—
117	Schalter, verdraht.	Switch, wired	Commutateur, câblé	Conmutador, cableado	8 638 850 366	—
118	Haltefeder	Retaining spring	Ressort de retenue	Resorte de retención	8 631 210 241	—
119	Haltefeder	Retaining spring	Ressort de retenue	Resorte de retención	8 631 210 177	—
120	Sicherungsscheibe	Stop washer	Rondelle d'arrêt	Arandela de cierre	8 639 212 054	—
	Bedruckte Platten	Printed circuit boards	Plaques circuits imprimés	Placas de circuitos impresos		
121	●HF-ZF-Platte (465 kHz)	RF-IF-board (465 kHz)	Plaque HF/FI (465 kHz)	Placa RF/FI (465 kHz)	8 638 301 132 PL 02	—
122	●HF-ZF-Platte (455 kHz)	RF-IF-board (455 kHz)	Plaque HF/FI (455 kHz)	Placa RF/FI (455 kHz)	8 638 301 133 PL 02	—
123	Zwischenplatte	Interm. plate	Plaque interm.	Placa interm.	8 631 090 111	—
124	Abschirmblech	Shielding plate	Tôle de blindage	Chapa de blindaje	8 631 490 100	OF
125	Schalter, vollst.	Switch, compl.	Commutateur, compl.	Conmutador, compl.	8 634 391 018 H 2	GH
126	Zwischenstück	Interm. piece	Pièce interm.	Pieza interm.	8 631 060 121	—
127	Abschirmung, zus.	Shielding, compl.	Blindage, compl.	Blindaje, compl.	8 632 390 125	FB
128	Halter	Support	Support	Soporte	8 631 310 275	OA
129	UKW-Deckel	FM lid	Couvercle FM	Tapa FM	8 635 130 802	NR %
130	Mitnehmer	Driver	Entraîneur	Pieza de arrastre	8 631 316 303	GH
131	Rückwand, mont.	Rear panel mounted (no spare part)	Panneau arrière monté (pas de pièce de rechange)	Pared posterior montada (ninguna pieza de repuesto)	8 638 820 140	VO
132	Rückwand, gen.	Rear panel riveted (no spare part)	Panneau arrière rivé (pas de pièce de rechange)	Pared posterior remachada (ninguna pieza de repuesto)	8 635 121 325	—
133	Glimmerscheibe (V 322, V 324, V 325, V 326)	Mica washer (V 322, V 324, V 325, V 326)	Rondelle mica (V 322, V 324, V 325, V 326)	Arandela mica (V 322, V 324, V 325, V 326)	8 630 161 525	KQ %
134	Glimmerscheibe (V 329, V 357)	Mica washer (V 329, V 357)	Rondelle mica (V 329, V 357)	Arandela mica (V 329, V 357)	8 630 161 526	KQ %
141	●Automatik-Decoder-Platte	Automatic decoder board	Plaque automatique du decoder	Placa automática del decoder	8 638 307 361 PL 16	—
142	Halter, gen.	Support, riv.	Support rivé	Soporte, remachado	8 631 390 787	—
151	●NF-Platte	AF board	Platine BF	Placa BF	8 638 306 066 PL 14	UX
152	Mutter	Nut	Ecrou	Tuerca	8 633 310 253	KQ %
154	LA-Buchse	Speaker socket	Prise H-P	Hembrilla de altavoz	8 908 613 134	KQ %
155	Abschirmkappe	Shielding cap	Capuchon de blindage	Caperuza de blindaje	8 635 130 900	OB
156	Kühlwinkel	Heat-sink bracket	Équerre de refroidissement	Angulo de refrigeración	8 631 390 825	OH
156a	Kühlwinkel	Heat-sink bracket	Equerre de refroidissement	Angulo de refrigeración	8 631 390 826	—
157	Lasche	Strap	Eclisse	Eclisa	8 631 316 302	GH %
158	Glimmerscheibe (V 204, V 205, V 224, V 225)	Mica washer (V 204, V 205, V 224, V 225)	Rondelle mica (V 204, V 205, V 224, V 225)	Arandela mica (V 204, V 205, V 224, V 225)	8 630 161 527	KM %
159	Halter	Support	Support	Soporte	8 631 316 319	—
160	Zwischenplatte	Interm. plate	Plaque interm.	Placa interm.	8 631 090 107	OD
161	Lautstärke-, Tonblende- und Balanceregler	Volume, tone and balance control	Contrôle de volume, de tonalité et de balance	Control de volumen, de tonalidad y de balance	8 901 481 021 R 205/225 206/226 211/231	—
162	* Skalenlampe 14 V/0,1 A	Dial lamp 14 V/0,1 A	Lampe du cadran 14 V/0,1 A	Lámpara del dial 14 V/0,1 A	1 907 575 303 B 1	AA
163	* Stereoanzeige 15 V/30 mA	Stereo indicator 15 V/30 mA	Indicateur stéréo 15 V/30 mA	Indicador estereofónico 15 V/30 mA	1 907 572 506 B 2	AO




Drucktastenteil, komplett
Pushbutton switch, compl.
Clavier, compl.
Unidad de teclas, compl.



Bestellbezeichnung Designation	Bestell-Nr. Part No.	Pos. I. Schaltbild Pos. I. schematic	Preis- gruppe Price group		
				Pièce Pieza	Référence No. de pedido
AF 106	8 905 606 004	V 1	GH		
BF 255	8 905 706 080	V 2			
BF 540	8 905 706 165	V 3, 6	BD		
BF 254	8 905 706 076	V 9, 4, 5	CB		
BC 238 C	8 905 707 314	V 12, 13, 14, 15, 321, 332, 333, 342, 349, 350, 354	AC		
BD 433	8 905 705 244	V 324, 326, 329, 357	EA		
BD 434	8 905 705 243	V 322, 325	FB		
BC 308 C	8 905 707 327	V 328, 337, 341, 344, 348, 356	AG		
BC 308 B	8 905 707 326	V 334, 338, 352	—		
BC 238 B	8 905 707 313	V 10, 336, 340, 353	AG		
BC 239 B	8 905 707 317	V 201, 202, 221, 222	AG		
BC 328 - 16	8 905 707 338	V 203, 223	—		
BD 433/434	8 905 713 124	V 204/205, 224/225	—		
	TAA 865 A Stereo IC SN 76116	V 320	GH		
		V 300	LO		
	CQY 87	D 350	AC		
	1 N 4148	8 905 405 822	OD		
BZ 102/1V4	8 905 421 851	D 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 309, 310, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 334	AA		
AA 112	8 905 305 004	D 201, 221	AA		
ZPD 4,3	8 905 421 260	D 327	OH		
1 N 4001	8 905 405 819	D 324, 333	AG		
ZPD 9,1	8 905 421 277	D 241	AA		
	Keramik	D 13	BD		
5,6 pF	63 V	8 902 256 032	—		
1,8 pF	63 V	8 902 218 015	C 5	OF	
2,7 pF	63 V	8 902 227 001	C 16, 19	—	
3,9 pF	63 V	8 902 239 037	C 37	—	
8,2 pF	63 V	8 902 282 041	C 11, 34	—	
10 pF	63 V	8 902 210 153	C 65	—	
3,9 pF	63 V	8 902 239 035	C 3	LP %	
12 pF	500 V	8 902 212 111	C 81	OF	
22 pF	63 V	8 902 222 128	C 20	BD	
24 pF	63 V	8 902 224 123	C 4	—	
39 pF	63 V	8 902 239 138	C 10	—	
47 pF	63 V	8 902 247 128	C 18	—	
56 pF	63 V	8 902 256 138	C 25, 42	OC	
68 pF	500 V	8 902 268 113	C 12	—	
120 pF	63 V	8 902 212 236	C 60	—	
120 pF	40 V	8 902 212 237	C 38	—	
270 pF	63 V	8 902 227 239	C 58	—	
470 pF	63 V	8 902 247 233	C 98	—	
560 pF	500 V	8 902 247 245	C 102, 324	—	
680 pF	63 V	8 902 256 263	C 71	OH	
1 000 pF	63 V	8 902 268 201	C 41	—	
1 000 pF	50 V	8 902 210 341	C 7, 13, 17	—	
1 000 pF	63 V	8 902 210 335	C 1, 99	—	
1 500 pF	63 V	8 902 215 304	C 201, 214, 221, 234	—	
1 800 pF	63 V	8 902 218 331	C 40	OC	
2 200 pF	63 V	8 902 222 331	C 101	—	
3 300 pF	63 V	8 902 233 321	C 301	—	
4 700 pF	30 V	8 902 247 336	C 208, 228	NR %	
4 700 pF	40 V	8 902 247 341	C 15, 24, 108	—	
10 000 pF	30 V	8 902 210 422	C 94, 95	—	
10 000 pF	40 V	8 902 210 425	C 73, 91, 107, 321, 337, 340, 344, 345, 346	OD	
22 000 pF	16 V	8 902 222 420	C 315, 351	OD	
22 000 pF	40 V	8 902 222 435	C 55	AA	
47 000 pF	40 V	8 902 247 409	C 97, 105, 106, 218, 238, 248	—	
0,1 „F	40 V	8 902 210 510	C 312	NR %	
			C 50, 68	NR %	
	Plastik				
82 pF	63 V	8 902 711 223	C 36	PN %	
270 pF	63 V	8 902 711 235	C 56	—	
390 pF	63 V	8 902 711 239	C 308	—	
1 000 pF	63 V	8 902 704 249	C 64	AO	
1 000 pF	25 V	8 902 711 249	C 59	—	
4 700 pF	63 V	8 902 812 265	C 54	OH	
6 800 pF	25 V	8 902 812 269	C 53, 66, 70	OH	
22 000 pF	100 V	8 902 913 309	C 206, 226	AO	
12 000 pF	100 V	8 902 812 275	C 61	—	
0,1 „F	100 V	8 902 913 625	C 202	—	
0,68 „F	63 V	8 902 913 645	C 334	DA	
22 000 pF	100 V	8 902 986 201	C 306, 308	—	


Bestellbezeichnung Designation	Bestell-Nr. Part No.	Pos. I. Schaltbild Pos. I. schematic	Preis- gruppe Price group		
				Pièce Pieza	Référence No. de pedido
0,1 µF		25 V	0,1 µF	8 903 700 095	C 222
1 µF		25 V	1 µF	8 903 700 087	C 320
2,2 µF		16 V	2,2 µF	8 903 700 510	C 300, 304, 305, 314, 328, 332
2,2 µF		16 V	2,2 µF	8 903 700 310	C 62, 74, 87, 89
4,7 µF		10 V	4,7 µF	8 903 700 213	C 327
10 µF		10 V	10 µF	8 903 700 215	C 52, 103, 104, 322, 329, 330, 331, 333, 350
					C 209, 229
22 µF		3 V	22 µF	8 903 700 017	C 88
22 µF		63 V	22 µF	8 903 700 117	C 100, 241, 242, 245, 325, 348
22 µF		16 V	22 µF	8 903 700 317	AC
47 µF		10 V	47 µF	8 903 700 220	CB
220 µF		16 V	220 µF	8 903 411 313	AG
					C 215, 235
1000 µF		16 V	1000 µF	8 903 481 315	AG
2200 µF		16 V	2200 µF	8 903 411 323	DA
0,22 µF		25 V	0,22 µF	8 903 700 083	OG
0,22 µF		35 V	0,22 µF	8 903 700 603	C 310, 205, 210, 225, 230
0,47 µF		25 V	0,47 µF	8 903 700 085	C 109
					C 309, 313, 335
3 — 9 pF			3 — 9 pF	8 903 913 102	C 21
7 — 35 pF			7 — 35 pF	8 903 913 002	C 39
12 — 75 pF			12 — 75 pF	8 903 912 013	C 57
					AG
					AG
				8 634 520 109	C 35
					CB
4,7 Ω		0,2 W	4,7 Ω	8 900 301 470	R 218, 238
10 Ω		0,2 W	10 Ω	8 900 301 101	R 215, 235
22 Ω		0,2 W	22 Ω	8 900 301 221	R 203
180 Ω		0,3 W	180 Ω	8 900 301 182	R 336
220 Ω		0,2 W	220 Ω	8 900 301 222	R 322, 324, 351
					OJ
270 Ω		0,2 W	270 Ω	8 900 301 272	NR %
330 Ω	</				

V204 V205 V202 V203
 E = 6,8V E = 6,8V E = 7,5V E = 13,9V
 B = 7,4V B = 6,2V B = 8,2V B = 13,3V
 C = 13,9V C = 0 C = 13,3V E = 7,4V
 V201
 8 638 306 066




V224 V225 V222 V223
 E = 6,8V E = 6,8V E = 7,5V E = 13,9V
 B = 7,4V B = 6,2V B = 8,2V B = 13,3V
 C = 13,9V C = 0 C = 13,3V C = 7,4V
 R 242 V 221





PL14 NF-Platte / Lötseite
AF board / Soldering side
Platine BF / Côté de soudure
Place BF / Lado de soldadura




PL02 HF-, ZF-Platte / Lötseite
RF/IF board / Printed side
Plaque HF/IF / Côté imprimé
Placa RF/IF / Lado impreso






N3 1 2 3 4 5 6
N4 NFI \pm + NFI
H 3 Stereo-Mono-Schalter
Stereo mono switch
Commutateur stereo/mono
Comutador stereo/mono






Suchlauf links/Station finder LH
 Recherche de stations gauche/Sintonía de estaciones izquierda
 Suchlauf rechts/Station finder RH
 Recherche de stations droite/Sintonía de estaciones derecha
 Suchlauf gestartet/Station finder started
 Recherche de stations mise en marche/Sintonía de estaciones conectadas
 Spannungen bei AM-Betrieb / Voltages with AM operation
 Tensions avec l'opération AM / Tensiones con operación AM
 Spannungen bei FM-Betrieb / Voltages with FM operation
 Tensions avec l'opération FM / Tensiones con operación FM

Lautstärke/Volume/Volumen
 Balance/Balance
 Klang/Tone/Tonalidad
 Änderungen vorbehalten!
 Modifications réservées!
 Modificaciones reservadas!



Köln Stereo Super-Arimat 7 636 743
Blatt 1



Bereiche / Bands	Gammes / Gamas	Uosc.	ZF / IF
MHz		mV	F1 MHz
U	87,5 - 104	60	10,7*
M	0,520 - 1,620	120	
L	0,150 - 0,285	90	0,455 (0,465)
K	5,95 - 6,2	90	

*ZF/IF: Frequenz nach Farbpunkt auf Q 5
 IF / FM: Frequency according to colour point on Q 5
 F1/FM: Fréquence selon point de couleur sur Q 5
 F1/FM: Frecuencia según punto de color sobre Q 5
 schwarz/black: 10,64 8 627 000 229
 blau/blue: 10,67 8 627 000 230
 rot/red: 10,70 8 627 000 231
 orange/orange: 10,73 8 627 000 232
 weiß/white: 10,76 8 627 000 233

Abgleich

I. HF, ZF, Automatik-Platte

Wichtiger Hinweis

Ein exakter ZF-Abgleich kann nur mit einer Wobbeleinrichtung durchgeführt werden.

Für den Fall, daß ein Abgleich mit einfacheren Meßgeräten (Meßsender und Outputmeter) nicht zu umgehen ist, wird diese Abgleichart ebenfalls beschrieben. Bei Beachtung aller besonderen Hinweise lassen sich auch mit dieser Abgleichart zufriedenstellende Ergebnisse erzielen.

Vorbereitungen

- HF-Teil für den Abgleich der HF und ZF vorbereiten Seite 2 vorbereiten.
- Das Gerät über das Batteriekabel mit einem Gleichspannungsnetzgerät verbinden und eine Betriebsspannung von 14 V einstellen.
- Lautsprecher (Impedanz 4 Ω) oder entsprechende Ersatzwiderstände an die Lautsprecherbuchsen des Gerätes anschließen.
- Outputmeter ($R_i > 100 \Omega$) parallel zu einem Lautsprecher bzw. Ersatzwiderstand anschließen.
- Meßsender über ein Koaxialkabel mit dem Anteneingang des Gerätes verbinden, jedoch entsprechend der Abgleichsanweisung die künstliche Antenne vorschalten.
- Lautstärkeregler beim Abgleich auf Rechtsanschlag, Balance-Regler und Klangwaage in Mittelstellung. Abgleich bei 1 W (2 x 0,5 W) Ausgangsleistung vornehmen.
- Nicht wahllos an Spulenketten und Trimmern drehen. In vielen Fällen ist Neuabgleich des Gerätes nicht erforderlich.
Ausnahme: Austausch der FM-ZF-Keramikschwinger gegen einen Satz Keramikschwinger mit anderer Farbcodierung.
- Alle anderen möglichen Fehlerquellen überprüfen, bevor mit den Abgleicharbeiten begonnen wird.
- Angegebene Abgleichreihenfolge einhalten.
- Abgleich wiederholen, bis keine Verbesserung mehr erzielt wird.
- Empfindlichkeitswerte $\pm 50\%$, bei 14 V Betriebsspannung gemessen.

II. Variometer-Vorabgleich

Der auf den Seiten 23–25 beschriebene Abgleich setzt ein vorabgeglichenes Variometer voraus. Normalerweise ist ein erneuter Vorabgleich nicht notwendig. Dieser wird erst dann durchzuführen sein, wenn ein Eingriff in das Variometer stattgefunden hat, z. B. im Reparaturfall, nach Ersatz von Spulen oder Kernen.

AM-Variometer

Die Einstellung der Variometerkerne erfolgt bei ausgefahremem Kernschlitten (Skalenzeiger Rechtsanschlag). Parallel zum Meßsender über 10 pF HF-Röhrenvoltmeter und Drehko (ca. 10–300 pF) anschließen. Die Spulen nach Abgleichskizze (Seite 18) kontaktieren und nach untenstehender Tabelle abgleichen.

- Ohne Variometerkern Drehko auf Resonanzfrequenz f 1 einstellen.
- Variometerkerne einsetzen und nach f 2 abgleichen.

Anschlußpunkte	Bereich	f 1	f 2
a) 3 L 22 2 (Vorkreis)	KW	1475	1330
b) 4 L 25 5 (Vorkreis)	KW	1475	1330
c) 7 L 44 8 (Oszillator)	MW	2530	2250
(6 und 7 kurzschließen)			

FM-Variometer

Der FM-Variokern L 7 wird auf eine Eintauchtiefe von 9,25 mm $\pm 0,1$ eingestellt, bei ausgefahremem Schlitten, Zeiger Rechtsanschlag. Vor- und Zwischenkreis werden elektrisch abgestimmt.

Alignment

I. RF, IF, Automatic board

Important Note

Only with a wobbler equipment, an exact IF alignment can be carried out.

In case, an alignment with more simple measuring instruments (signal generator and outputmeter) must be carried out, this alignment procedure is likewise described. When observing all particular instructions, satisfying results may be obtained by this kind of alignment, too.

Preliminaries

- For RF/IF alignment, prepare RF unit acc. to page 2.
- Via supply lead, connect set to a DC mains unit and adjust a supply voltage of 14 V.
- Connect speaker (impedance 4 Ω) or respective resistors to the speaker sockets of set.
- Connect outputmeter ($R_i > 100 \Omega$) in parallel to a speaker or respective resistor.
- Connect signal generator via coaxial cable to antenna input of set, however, connect in series dummy antenna acc. to alignment.
- For alignment, volume control to RH stop, balance and tone control to medium position. Alignment with 1 W (2 x 0,5 W) output.
- Do not turn cores of coils and trimmers without any instruction. In many cases, a realignment of the set is not necessary.
Exception: Exchange of FM/IF ceramic resonator for a set of ceramic resonators of different colour code.
- Check all other possible fault sources before starting with the alignment.
- Observe given alignment sequence.
- Repeat alignment until no further improvement may be attained.
- Sensitivity values $\pm 50\%$, measured at a operating voltage of 14 V.

II. Variometer Pre-Alignment

The alignment described on pages 23–25 requires the pre-alignment of the variometer. Normally a repeated pre-alignment is only necessary after any repair of the variometer itself, e.g. the replacement of coils or cores.

AM Variometer

The adjustment of the variometer cores is carried out with core slider extended (dial pointer RH stop). In parallel to signal generator, connect RF VTVM and variable capacitor (approx. 10–300 pF) via 10 pF. Realize contacts of coils acc. to alignment sketch (page 18) and align as per table below.

- Without variometer core, adjust variable capacitor to resonance frequency f 1.
- Insert variometer cores and align as per f 2.

Connecting points	Band	f 1	f 2
a) 3 L 22 2 (precircuit)	SW	1475	1330
b) 4 L 25 5 (precircuit)	SW	1475	1330
c) 7 L 44 8 (oscillator) (Shortcircuit 6 and 7)	MW	2530	2250

FM Variometer

Adjust FM variometer core L 7 to an immersion depth of 9,25 mm $\pm 0,1$ with slide extended, pointer to RH stop. Tune pre- and interm. circuit electrically.

Alignment

I. HF, FI, Platine automatique

Instruction importante

Un alignement FI ne peut être effectué qu'avec dispositif vibrateur.

Au cas où il faut faire l'alignement avec des instruments de mesure plus simples (générateur de mesure et l'outputmètre), ce genre d'alignement est décrit aussi. En observant toutes les instructions particulières par ce procédé d'alignement on peut aussi obtenir des résultats satisfaisants.

Préparations

- Pour l'alignement HF/FI, préparer la partie HF suivant page 5.
- Par le câble d'alimentation, brancher le poste à la partie CC et régler une tension d'alimentation 14 V.
- Aux prises H-P du poste, raccorder un H-P (impédance 4 Ω) ou les résistances correspondantes.
- Raccorder l'outputmètre ($R_i > 100 \Omega$) en parallèle au H-P ou à la résistance correspondante.
- Par un câble coaxial, brancher le générateur de mesure à l'entrée antenne du poste, cependant, brancher en série l'antenne fictive selon l'alignement.
- Pour l'alignement, contrôle de volume sur butée de droite, contrôle de balance et de tonalité sur position médiane. Alignement avec puissance de sortie 1 W (2 x 0,5 W).
- Ne pas tourner les noyaux de bobines et les trimmers sans motif. En plusieurs cas, un réalignement du poste n'est pas nécessaire.
Exception: Echange du résonateur céramique FM-FI avec autre repère de couleur.
- Contrôler toutes les autres sources du défaut avant les travaux d'alignement.
- Pour l'alignement, respecter l'ordre indiqué.
- Répéter l'opération d'alignement jusqu'à ce que l'on n'obtienne plus d'amélioration.
- Valeurs de sensibilité $\pm 50\%$ mesurées pour une tension d'alimentation de 14 V.

II. Préalignement du variomètre

L'alignement décrit dans pp. 23–25 suppose que le pré-alignement du variomètre soit fait. Normalement, un nouveau préalignement ne sera pas nécessaire, mais il est indispensable après une intervention sur le variomètre, par ex., en cas de réparation, après remplacement de bobinages ou de noyaux.

Variomètre AM

Le réglage de noyaux s'effectue avec curseur de noyaux sorti (aiguille du cadran sur la butée de droite). En parallèle au générateur de mesure, raccorder voltmètre à tubes HF et condensateur variable (10–300 pF env.) par 10 pF. Réaliser les contacts des bobines selon croquis d'alignement (p. 18) et selon le tableau au-dessous.

- Sans noyau du variomètre, régler le condensateur variable sur fréquence de résonance f 1.
- Insérer les noyaux du variomètre et aligner suivant f 2.

Points de raccordement	Gamme	f 1	f 2
a) 3 L 22 2 (circ. prél.)	OC	1475	1330
b) 4 L 25 5 (circ. prél.)	OC	1475	1330
c) 7 L 44 8 (oscillateur) (Courtcircuiter 6 et 7)	PO	2530	2250

Variomètre FM

Régler le noyau du variomètre FM L 7 sur une profondeur d'immersion de 9,25 mm $\pm 0,1$, avec curseur sorti, aiguille sur la butée de droite. Circuit prél. et interm. sont alignés électriquement.

Calibrado

I. RF, FI, Placa automática

Instrucción importante

Un calibrado de FI sólo es posible con dispositivo de wobulator.

En caso de que se tengan que hacer el calibrado con instrumentos de medición más simples (generador de ondas y outputmetro), este tipo de calibrado también va descrito. Observando todas las instrucciones especiales de alignment on peut aussi obtener des résultats satisfaisants.

Preparaciones

- Para el calibrado RF/FI preparar la unidad RF según página 5.
- A través del cable de alimentación, conectar el aparato a una sección de CC y ajustar una tensión de alimentación de 14 V.
- Conectar un altavoz (impedancia de 4 Ω) o resistencias correspondientes en las hembras del aparato.
- Conectar el outputmetro ($R_i > 100 \Omega$) en paralelo al altavoz o a la resistencia correspondiente.
- A través de un cable coaxial, conectar el generador de ondas en la entrada antena del aparato, no obstante, conectar en serie la antena artificial según el calibrado.
- Para el calibrado, control de volumen en el tope derecho, control de balance y de tonalidad en media posición. Calibrado con potencia de salida de 1 W (2 x 0,5 W).
- No girar los núcleos de bobinas y los trimmers sin motivo. Las más veces, un realineamiento del aparato no está necesario.
Excepción: Cambio del resonador cerámico de FM/FI con otro repère de color.
- Controlar todas las fuentes para defectos antes de empezar con trabajos de calibrado.
- Repetir el calibrado hasta que ya no puede alcanzarse ninguna mejoría.
- Valores de sensibilidad $\pm 50\%$, medidas a una tensión de batería de 14 V.

II. Calibrado previo del variómetro

El calibrado descrito en páginas 23–25 presupone un variómetro calibrado previamente. Normalmente no es necesario efectuar un calibrado previo de nuevo. Debe realizarse únicamente en el caso de que se haya hecho alguna intervención en el variómetro, por ejemplo, en caso de reparación, después de cambiar bobinas o núcleos.

Variómetro AM

El ajuste de los núcleos se hace con corredera de núcleos extendida (aguja del dial en el tope derecho). En paralelo al generador de señales, conectar voltmetro de válvulas de RF y condensador giratorio (10–300 pF aprox.) a través de 10 pF. Realizar los contactos de bobinas según croquis de calibrado (p. 18) y según tabla de abajo.

- Sin núcleo del variómetro, ajustar el condensador giratorio sobre la frecuencia de resonancia f 1.
- Insertar los núcleos del variómetro y alinear según f 2.

Puntos de conexión	Gama	f 1	f 2
a) 3 L 22 2 (circ. prel.)	OC	1475	1330
b) 4 L 25 5 (circ. prel.)	OC	1475	1330
c) 7 L 44 8 (oscilador) (Cortocircuitar 6 y 7)	OM	2530	2250

Variómetro FM

Ajustar el núcleo del variómetro FM L 7 sobre una profundidad de inmersión de 9,25 mm $\pm 0,1$ con corredera extendida, aguja en el tope derecho. Circuito prel. e interm. van calibrados eléctricamente.

III. ZF-Abgleich mit Wobbler

Erforderlich ist ein Wobbler im AM-ZF-Bereich lieferbar. X-Ausgang des Wobblers verbinden ca. 90% der Schirmbreite. Die Mittenfrequenz der bestimmt wird.


X-Ausgang des Wobblers verbinden ca. 90% der Schirmbreite. Die Mittenfrequenz der bestimmt wird.

III. Alignment FI a

Nécessaire un vibrateur dans la gamme AM-FI ainsi que l'extinction X. Un générateur donné que la fréquence par le résonateur céramique.

Connexion de la sortie X de l'oscilloscope. Régler l'extinction de la largeur du champ vibrateur de sorte qu'il éteigne horizontalement du cadran en faisant complètement par une extinction Y.

Ne sélectionner la qu'autant que le bruit en cas de FM et sur la Wobbler.



AM-ZF-Abgleich mit Wobbler
AF/FI Alignment with S
Alignment AM/FI avec Calibrado AM/FI con g

Bereich Waveband	Gamme Gama	MHz
K		0,455 (0,465)
U		~ 100

Alignment

I. HF, FI, Platine automatique

Instruction importante

Un alignement FI ne peut être effectué qu'avec dispositif vobulateur.

Au cas où il faut faire l'alignement avec des instruments de mesure plus simples (générateur de mesure et l'outputmètre), ce genre d'alignement est décrit aussi. En observant toutes les instructions particulières par ce procédé d'alignement on peut aussi obtenir des résultats satisfaisants.

Préparations

- Pour l'alignement HF/FI, préparer la partie HF suivant page 5.
- Par le câble d'alimentation, brancher le poste à la partie CC et régler une tension d'alimentation 14 V.
- Aux prises H-P du poste, raccorder un H-P (impédance 4 Ω) ou les résistances correspondantes.
- Raccorder l'outputmètre ($R_i > 100 \Omega$) en parallèle au H-P ou à la résistance correspondante.
- Par un câble coaxial, brancher le générateur de mesure à l'entrée antenne du poste, cependant, brancher en série l'antenne fictive selon l'alignement.
- Pour l'alignement, contrôle de volume sur butée de droite, contrôle de balance et de tonalité sur position médiane. Alignement avec puissance de sortie 1 W ($2 \times 0,5$ W).
- Ne pas tourner les noyaux de bobines et les trimmers sans motif. En plusieurs cas, un réalignement du poste n'est pas nécessaire.
Exception: Echange du résonateur céramique FM/FI avec autre repère de couleur.
- Contrôler toutes les autres sources du défaut avant les travaux d'alignement.
- Pour l'alignement, respecter l'ordre indiqué.
- Répéter l'opération d'alignement jusqu'à ce que l'on n'obtienne plus d'amélioration.
- Valeurs de sensibilité $\pm 50\%$ mesurées pour une tension d'alimentation de 14 V.

II. Préalignement du variomètre

L'alignement décrit dans pp. 23–25 suppose que le pré-alignement du variomètre soit fait. Normalement, un nouveau préalignement ne sera pas nécessaire, mais il est indispensable après une intervention sur le variomètre, par ex., en cas de réparation, après remplacement de bobinages ou de noyaux.

Variomètre AM

Le réglage de noyaux s'effectue avec curseur de noyaux sorti (aiguille du cadran sur la butée de droite). En parallèle au générateur de mesure, raccorder voltmètre à tubes HF et condensateur variable (10–300 pF env.) par 10 pF. Réaliser les contacts des bobines selon croquis d'alignement (p. 18) et selon le tableau au-dessous.

- Sans noyau du variomètre, régler le condensateur variable sur fréquence de résonance f1.
- Insérer les noyaux du variomètre et aligner suivant f2.

Points de raccordement	Gamme	f1	f2
a) 3 L 22 2 (circ. prél.)	OC	1475	1330
b) 4 L 25 5 (circ. prél.)	OC	1475	1330
c) 7 L 44 8 (oscillateur) (Courtcircuiter 6 et 7)	PO	2530	2250

Variomètre FM

Régler le noyau du variomètre FM L 7 sur une profondeur d'immersion de 9,25 mm $\pm 0,1$, avec curseur sorti, aiguille sur la butée de droite. Circuit prél. et interm. sont alignés électriquement.

Calibrado

I. RF, FI, Placa automática

Instrucción importante

Un calibrado de FI sólo es posible con dispositivo de wobulador.

En caso de que se tengan que hacer el calibrado con instrumentos de medición más simples (generador de ondas y outputmetro), este tipo de calibrado también va descrito. Observando todas las instrucciones especiales por este tipo de calibrado también se pueden lograr resultados buenos.

Preparaciones

- Para el calibrado RF/FI preparar la unidad RF según página 5.
- A través del cable de alimentación, conectar el aparato a una sección de CC y ajustar una tensión de alimentación de 14 V.
- Conectar un altavoz (impedancia de 4 Ω) o resistencias correspondientes en las hemibrillas del aparato.
- Conectar el outputmetro ($R_i > 100 \Omega$) en paralelo al altavoz o a la resistencia correspondiente.
- A través de un cable coaxial, conectar el generador de ondas en la entrada de antena del aparato, no obstante, conectar en serie la antena artificial según el calibrado.
- Para el calibrado, control de volumen en el tope derecho, control de balance y de tonalidad en media posición. Calibrado con potencia de salida de 1 W ($2 \times 0,5$ W).
- No girar los núcleos de bobinas y los trimmers sin motivo. Las más veces, un realineamiento del aparato no está necesario.
Excepción: Cambio del resonador cerámico de FM/FI con otro símbolo de color.
- Controlar todas las fuentes para defectos antes de empezar con trabajos de calibrado.
- Repetir el calibrado hasta que ya no puede alcanzarse ninguna mejoría.
- Valores de sensibilidad $\pm 50\%$ medidas a una tensión de batería de 14 V.

II. Calibrado previo del variómetro

El calibrado descrito en páginas 23–25 presupone un variómetro calibrado previamente. Normalmente no es necesario efectuar un calibrado previo de nuevo. Debe realizarse únicamente en el caso de que se haya hecho alguna intervención en el variómetro, por ejemplo, en caso de reparación, después de cambiar bobinas o núcleos.

Variómetro AM

El ajuste de los núcleos se hace con corredera de núcleos extendida (aguja del dial en el tope derecho). En paralelo al generador de señales, conectar voltmetro de válvulas de RF y condensador giratorio (10–300 pF aprox.) a través de 10 pF. Realizar los contactos de bobinas según croquis de calibrado (p. 18) y según tabla de abajo.

- Sin núcleo del variómetro, ajustar el condensador giratorio sobre la frecuencia de resonancia f1.
- Insertar los núcleos del variómetro y alinear según f2.

Puntos de conexión	Gama	f1	f2
a) 3 L 22 2 (circ. prél.)	OC	1475	1330
b) 4 L 25 5 (circ. prél.)	OC	1475	1330
c) 7 L 44 8 (oscilador) (Courtcircuiter 6 y 7)	OM	2530	2250

Variómetro FM

Ajustar el núcleo del variómetro FM L 7 sobre una profundidad de inmersión de 9,25 mm $\pm 0,1$, con corredera extendida, aguja en el tope derecho. Circuito prel. e interm. van calibrados eléctricamente.

III. ZF-Abgleich mit Wobbeleinrichtung

Erforderlich ist ein Wobbelsender, der ein Ausgangssignal im AM-ZF-Bereich liefert sowie ein Oszilloskop mit externer X-Ablenkmöglichkeit. Ein Markengeber-Signal entfällt, da die Mittenfrequenz der AM-ZF von dem Keramikschwinger bestimmt wird.

X-Ausgang des Wobblers mit dem X-ext.-Eingang des Oszilloskopen verbinden. X-Amplitude (falls variabel) auf ca. 90 % der Schirmbreite einstellen. Wobbelhub so wählen, daß die Abbildung der Wobbelkurve horizontal ca. 60 % der Schirmbreite einnimmt, und durch entsprechende Wahl der Y-Verstärkung die Durchlaß- bzw. S-Kurve vollständig sichtbar machen.


Ausgangsspannung des Wobblers nur so groß wählen, daß bei AM Rauschen auf der Durchlaßkurve und bei FM auf der S-Kurve noch sichtbar ist.

III. Alignment FI avec vobulatore

Nécessaire un vobulatore avec un signal de sortie dans la gamme AM-FI ainsi qu'un oscilloscope avec déflexion X-externale. Un générateur de marquage est omis étant donné que la fréquence centrale de AM-FI est déterminée par le résonateur céramique.

Connecter le sortie X du vobulatore avec l'entrée X-ext. de l'oscilloscope. Régler l'amplitude X (si variable) à env. 90 % de la largeur du cadran. Sélectionner la déviation du vobulatore de sorte que l'illustration de la courbe du vobulatore horizontal couvre env. 60 % de la largeur du cadran en faisant visible la courbe de réponse ou S complètement par une sélection correspondante de l'amplification Y.

Ne sélectionner la tension de sortie du vobulatore qu'autant que le bruit soit encore visible sur la courbe S en cas de FM et sur la courbe de réponse en cas de l'AM.



AM-ZF-Abgleich mit Wobbeleinrichtung

AF/FI Alignment with Sweep Generator

Alignement AM/FI avec vobulatore

Calibrado AM/FI con generador wobulador

III. IF alignment with sweep generator

Necessary a sweep generator with an output signal in the AM-IF range as well as an oscilloscope with external X deflection. A marker generator is omitted as the centre frequency of AM-IF is determined by ceramic resonator.

Connect X output of sweep generator with X-ext. input of oscilloscope. Adjust X amplitude (if variable) to about 90 % of screen width. Choose sweep deviation so that the illustration of the sweep curve horizontally will cover up approx. 60 % of the screen width, making completely visible the response or S curve by a corresponding choice of the Y amplification.


Select output voltage of sweep generator only to an extent that noise still is visible on S curve in case of FM and in case of AM on response curve.

III. Alineamiento FI con generador wobulador

Necesario un wobulador con una señal de salida en la gama de AM-FI así como un oscilógrafo con deflexión X-external. Un generador de marcación es omitido ya que la frecuencia central de AM-FI es determinada por el resonador cerámico.

Conectar la salida X del wobulador con la entrada X-ext. del oscilógrafo. Ajustar la amplitud X (si variable) a aprox. 90 % del ancho de la pantalla. Seleccionar la desviación del wobulador de manera que la ilustración de la curva del wobulador horizontalmente cubra aprox. 60 % del ancho de la pantalla haciendo visible la curva de respuesta o S completamente por una selección correspondiente de la amplificación Y.

Sólo seleccionar la tensión de salida del wobulador así que el ruido sea todavía visible sobre la curva S en caso de FM y sobre la curva de respuesta en caso de AM.



FM-ZF-Abgleich mit Wobbeleinrichtung

FM/FI Alignment with Sweep Generator

Alignement FM/FI avec vobulatore

Calibrado FM/FI con generador wobulador

Bereich Waveband Gamme Gama	Wobbler Sweep generator Vobulatore Generador wobulador	Skalenzeiger Pointer Index Aguja de escala	Abgleichen Alignment point Point d'alignement Elemento de calibrado	Oscilograf Oscilloscope Oscilógrafo	Anzeige Indication Indicación
K	0,455 (0,465)		Rechtsanschlag RH stop butée droite en el tope a la derecha	L 30, L 32, L 34, L 46	D 9
U	~ 100		100	L 8, L 12, L 14 R 35 (AM-Min.)	N 1

Auf maximale Kurvenhöhe und Symmetrie abgleichen

Alignment to max. curve height and symmetry

Alignement à l'hauteur max. de courbe et symétrie

Alineamiento a la altura máx. de curva y simetría

IV. ZF-Abgleich mit Meßsender und Outputmeter

IV. Alignement FI avec générateur de mesure et l'outputmètre

Lfd. Nr. Item No. No. de pos.	Bereich Waveband Gamme Gama		Skalen- zeiger Pointer Index Aguja de escala	Abgleichelement Alignment point Point d'alignement Elemento de calibrado	Abgleich Alignment Alignement Alineamiento
Die AM-ZF richtet sich nach der Bestückung des Keramikschwingers Q 1: 455 kHz oder 465 kHz. The AM/FI is depending on the equipment of the ceramic resonator Q 1: 455 kHz or 465 kHz. AM/FI dépend de l'équipement du résonateur céramique Q 1: 455 kHz ou 465 kHz. AM/FI depende del equipo del resonador de cerámica Q 1: 455 kHz ó 465 kHz.					
1.	M	0,455 (0,465) 30 % AM 1 kHz		3 x	L 46, L 34, L 32, L 30
2.					V 5 3 μV V 9 30 μV V 11 1 mV
					L 49 (NF-Min.)
					Nulldurchgang Zero response Réponse zéro Respuesta cero
					* ZF/FM: Frequenz nach Farbpunkt auf Q 2 IF/FM: Frequency according to colour point on Q 2 FI/FM: Fréquence selon point de couleur sur Q 2 FI/FM: Frecuencia conforme al punto colorado en Q 2
					schwarz/black/noir/negro blau/blue/ bleu/azul rot/red/rouge/rojo orange/orange/orange/naranjado weiß/white/blanc/blanco
					10,64 10,67 10,70 10,73 10,76
3.		10,7* 15 kHz Hub deviation déviation desviación		3 x	L 8, L 12
4.	U	1 kHz		3 x	L 14
5.		10,7* 30 % AM 1 kHz			R 35 U-Ratio = 0,5 V
					(AM-Unterdrückung) R 35 auf NF-Min. einstellen (AM suppression) set R 35 to AF min. (Suppression AM) régler R 35 à min. BF (Supresión AM) ajustar R 35 al min. BF

V. HF-Abgleich mit Meßsender und Outputmeter

V. Alignement HF avec générateur de mesure et l'outputmètre

Wichtiger Hinweis!

Beim UKW-Abgleich ist die untere Eckfrequenz von 87,5 MHz genau einzuhalten und darf aus rechtlichen Gründen nicht unterschritten werden.

Instruction importante!

Lors de l'alignement FM, il faut observer la fréquence limite inférieure de 87,5 MHz exactement et, pour des raisons judiciaires, cette valeur de doit pas être inférieure.

IV. IF Alignment with Signal Generator and Outputmeter

IV. Calibrado FI con generador de señales y outputmetro

Important Instruction!

When aligning FM, the lower cut-off frequency of 87.5 MHz must be observed exactly and, for legal reasons, this value must not be gone below.

¡Instrucción importante!

Al alinear la FM, hay que observar la frecuencia de límite inferior de 87,5 MHz exactamente y, por motivos jurídicos, este valor no tiene que ser inferior.

Lfd. Nr. Item No. No. de pos.	Bereich Waveband Gamme Gama		Skalen- zeiger Pointer Index Aguja de escala	Abgleichelement Alignment point Point d'alignement Elemento de calibrado	Output
Empfindlichkeit bezogen auf 1 W Ausgangsleistung bei AM auf 0,35 V (½ Ratiospannung) bei FM Sensitivity referred to 1 W output on AM to 0,35 V (½ ratio voltage) on FM Sensibilité sur puissance de sortie de 1 W pour AM, sur (½ tension de rapport) de 0,35 V pour FM Sensibilidad para 1 W de potencia de salida en AM, para 0,35 V (de ½ tensión) de ratio en FM					
					MW/PO/OM: 520–1605 kHz ≈ 577–187 m
8.					Schalterstellung Switch pos. Pos. du commutateur Pos. del conmutador
9.	M	0,505 30 % AM 1 kHz		C 57	Zwisch.- Kreis Interm. circ. Circ. interm. Vorkreis Precirc. Précirc. Circ. prel.
10.		1,635 30 % AM 1 kHz		L 42	Untere Eckfrequenz einstellen Adjust lower Cutoff frequency Régler fréquence limite inf. Ajustar frecuencia de límite inf.
		0,6 30 % AM 1 kHz		C 39	Obere Eckfrequenz einstellen Adjust upper Cutoff frequency Régler fréquence limite sup. Ajustar frecuencia de límite sup.
		1,25 x		C 35	Output Max.
		1,4 30 % AM 1 kHz		L 26	Rauschbegrenzung/Noise limit 10 mV Limitation du bruit/Limitación del ruido 10 mV
		2,5 x		L 21	Output Max.
					Rauschbegrenzung/Noise limit 10 mV Limitation du bruit/Limitación del ruido 10 mV
LW: 150–285 kHz ≈ 2000–1053 m					
11.	L	0,25 30 % AM 1 kHz		L 43	Output Max.
		4 x		L 24	Rauschbegrenzung/Noise limit 10 mV Limitation du bruit/Limitación del ruido 10 mV
					Nach Abgleich darauf achten, daß 150 und 285 kHz abstimmbare sind After alignment see to it that 150 and 285 kHz can be tuned Après l'alignement, observer que 150 et 285 kHz puissent être accordés Después del calibrado, observar que 150 y 285 kHz puedan sintonizarse
KW: 5,95–6,2 MHz ≈ 50,4–48,4 m					
12.	K	6,1 30 % AM 1 kHz		L 40	Output Max.
		4 x		L 20	Darauf achten, daß die Empfangsfrequenz unter der Oszillatorkennfrequenz liegt Observe that reception frequency is inferior to osc. frequency Veiller à ce que la fréquence de réception soit inférieure à la fréquence oscillatrice Observar que la frecuencia de recepción sea inferior a la frecuencia osciladora
				L 27	Rauschbegrenzung/Noise limit 10 mV Limitation du bruit/Limitación del ruido 10 mV
					Nach Abgleich darauf achten, daß 5,95 und 6,25 MHz abstimmbare sind After alignment see to it that 5,95 and 6,25 MHz can be tuned Après l'alignement, observer que 5,95 et 6,25 MHz puissent être accordés Después del calibrado, observar que 5,95 y 6,25 MHz puedan sintonizarse

Lfd. Nr. Item No. No. de pos.	Bereich Waveband Gamme Gama
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	

Zur exakten Einstellung besser den Verhältnis R 30 eingestellt werden.

Abgleich: An die 100 μV, 15 kHz im Betrieb und R 30 Lautstärkeregler (Bereich). Messer auf – 28 dB einstellen.

Pour un réglage réaction meilleure régler R 30.

Alignement: Avec 100 MHz/1 l'antenne avec le contrôle du voltmètre BF à C du générateur à – 28 dB.

and

les

V 11
1 mV

 N1

0,64
0,67
0,70
0,73
0,76

 N1

 N1


 N1


and

ales

of 87.5 MHz
s, this value

cia de límite
os jurídicos,

Lfd. Nr. Item No. No. de pos.	Bereich Waveband Gamme Gama		Skalen- zeiger Pointer Index Aguja de escala	Abgleichelement Alignment point Point d'alignement Elemento de calibrado	Output Empfindlichkeit bezogen auf 1 W Ausgangsleistung bei AM auf 0,35 V (½ Ratiospannung) bei FM Sensitivity referred to 1 W output on AM to 0,35 V (½ ratio voltage) on FM Sensibilité sur puissance de sortie de 1 W pour AM, sur (½ tension de rapport) de 0,35 V pour FM Sensibilidad para 1 W de potencia de salida en AM, para 0,35 V (de ½ tensión de ratio) para FM
Schalterstellung Switch pos. Pos. du commutateur Pos. del conmutador					
8.			Oszill. Osc.	Zwisch.- Kreis Interm. circ. Circ. intern.	Vorkreis Precirc. Précirc. Circ. prel.
9.	M	0,505 30 % AM 1 kHz	C 57		Untere Eckfrequenz einstellen Adjust lower Cutoff frequency Régler fréquence limite inf. Ajustar frecuencia de límite inf.
10.	M	1,635 30 % AM 1 kHz	L 42		Obere Eckfrequenz einstellen Adjust upper Cutoff frequency Régler fréquence limite sup. Ajustar frecuencia de límite sup.
		0,6 30 % AM 1 kHz		C 39	Output Max. Rauschbegrenzung/Noise limit 10 mV Limitation du bruit/Limitación del ruido 10 mV
		1,4 30 % AM 1 kHz		C 35	Output Max. Rauschbegrenzung/Noise limit 10 mV Limitation du bruit/Limitación del ruido 10 mV
LW: 150–285 kHz ≈ 2000–1053 m.					
11.	L	0,25 30 % AM 1 kHz	L 43	L 24	Output Max. Rauschbegrenzung/Noise limit 10 mV Limitation du bruit/Limitación del ruido 10 mV
					Nach Abgleich darauf achten, daß 150 und 285 kHz abstimmbare sind After alignment see to it that 150 and 285 kHz can be tuned Après l'alignement, observer que 150 et 285 kHz puissent être accordés Después del calibrado, observar que 150 y 285 kHz puedan sintonizarse
KW: 5,95–6,2 MHz ≈ 50,4–48,4 m					
12.	K	6,1 30 % AM 1 kHz	L 40	L 20 L 27	Output Max. Darauf achten, daß die Empfangsfrequenz unter der Oszillatorfrequenz liegt Observe that reception frequency is inferior to osc. frequency Veiller à ce que la fréquence de réception soit inférieure à la fréquence oscillatrice Observar que la frecuencia de recepción sea inferior a la frecuencia osciladora Rauschbegrenzung/Noise limit 10 mV Limitation du bruit/Limitación del ruido 10 mV
					Nach Abgleich darauf achten, daß 5,95 und 6,25 MHz abstimmbare sind After alignment see to it that 5,95 and 6,25 MHz can be tuned Après l'alignement, observer que 5,95 et 6,25 MHz puissent être accordés Después del calibrado, observar que 5,95 y 6,25 MHz puedan sintonizarse

Lfd. Nr. Item No. No. de pos.	Bereich Waveband Gamme Gama		Skalen- zeiger Pointer Index Aguja de escala	Abgleichelement Alignment point Point d'alignement Elemento de calibrado	Output Empfindlichkeit bezogen auf 1 W Ausgangsleistung bei AM auf 0,35 V (½ Ratiospannung) bei FM Sensitivity referred to 1 W output on AM to 0,35 V (½ ratio voltage) on FM Sensibilité sur puissance de sortie de 1 W pour AM, sur (½ tension de rapport) de 0,35 V pour FM Sensibilidad para 1 W de potencia de salida en AM, para 0,35 V (de ½ tensión de ratio) para FM
UKW/FM: 87,5–104 MHz ≈ 3,43–2,88 m					
13.		87,5 15 kHz Hub deviation déviation desviación 1 kHz		1/4 x	C 21
14.		100 15 kHz Hub deviation déviation desviación 1 kHz		3/4 x	L 4, L 3
15.	U	100 30 % AM 1 kHz	R 35	(AM-Unterdrückung) auf AF-minimum nachgleichen (AM suppression) realign to AF min. (Suppression AM) réaligner à min. BF (Supresión AM) realinear al mín. de BF	
16.		94 15 kHz Hub deviation déviation desviación 1 kHz	5 x	Mit dem Lautstärkeregler eine Ausgangsleistung von 3,5 W einstellen With volume control, set 3.5 W output Avec contrôle de volume régler à une sortie de 3,5 W Con control de volumen, ajustar una salida de 3,5 W	Die Empfindlichkeit messen ≤ 2,5 μV Measure sensitivity ≤ 2.5 μV Mesurer la sensibilité ≤ 2,5 μV Medir la sensibilidad ≤ 2,5 μV
17.			4 1/4 x	R 50	bei 1 mV U-ant. mit R 50 auf Übersprechmin. with 1 mV U-ant. with R 50 to min. crosstalk avec 1 mV antenne U avec R 50 à diafonía mín. con 1 mV antena U con R 50 a diafonía mín.
18.		100 15 kHz Hub deviation déviation desviación 1 kHz	3 1/4 x	R 5	auf mittlere Abschaltempfindlichkeit stellen (70 μV ± 10 μV) set to medium switch-off sensitivity (70 μV ± 10 μV) réglér à sensibilité moyenne de débranchement (70 μV ± 10 μV) ajustar a sensibilidad media de desconnexión (70 μV ± 10 μV)

Zur exakten Einstellung der **HF-Empfindlichkeit** und zum besseren Verhalten bei Abschaltungspausen muß der Regler R 30 eingestellt werden.

Abgleich: An das fertig abgeglichene Gerät 100 MHz/100 μV, 15 kHz Hub auf Antenneneingang geben bei FM-Betrieb und R 30 in Mittelstellung. Ausgangsspannung mit Lautstärkeregler an NF-Millivoltmeter auf 0 dB stellen (1 V-Bereich). Meßsendersignal abschalten. Mit R 30 Rauschen auf –28 dB einstellen.

Pour un réglage exact de la **sensibilité HF** et pour une réaction meilleure pendant les intervalles "fading", il faut régler R 30.

Alignment: With FM and R 30 to centre position, connect 100 MHz/100 μV, 15 kHz deviation, to antenna input with unit aligned completely. With volume control, set output voltage at AF millivoltmeter to 0 dB (1 V range). Disconnect generator signal. With R 30, set noise to –28 dB.

For an exact **RF sensitivity** adjustment and for better behaviour during fading pauses, the control R 30 has to be adjusted.

Alignment: With FM and R 30 to centre position, connect 100 MHz/100 μV, 15 kHz deviation, to antenna input with unit aligned completely. With volume control, set output voltage at AF millivoltmeter to 0 dB (1 V range). Disconnect generator signal. With R 30, set noise to –28 dB.

Para un ajuste preciso de la **sensibilidad RF** y para una reacción óptima durante las pausas "fading", hay que ajustar R 30.

Calibrado: Con FM y R 30 en posición media, conectar 100 MHz/100 μV, desviación 15 kHz, en la entrada de la antena con aparato calibrado enteramente. Mediante el control de volumen, ajustar la tensión de salida sobre el milivoltímetro BF a 0 dB (gama de 1 V). Desconectar la señal del generador de medición. Con R 30, ajustar el ruido a –28 dB.

VI. Abgleich Auto

Vorausgesetzt wird
platte der vollständig

1. Stereo-Decoder

Frequenzzähler ü
V 300 anschließen.
Mono-Stereo-Ums
Stereo-Sender sol
führen, ohne Sigr
Genauere Überpr
lampe wie folgt: 1
20 mV soll Stereo

2. Automatik-Abgl

Für den Autor
geräte unbedin
1 Meßsender/P
Zur genauen N
quenzen (1 MF
derlich.

1 Halbleiter-Vo
Ablesegenauig
autom. Polaritä

2.1 FM-Bereich.

Am Emitter vor
werden. Einstel

2.2 FM-ZF prüfen.

Hierzu siehe
Seite 23. Vor je
trolle unbeding

2.3 S-Verstärker pr

Die Bezugsspa
0,3 V betragen.
die Spannungs
der Fall, muß V

2.4 AR von Hand an nen Meßsender

2.5 Meßsender so stärker (V 320)

2.6 Motorleitung it.

2.7 Basis und Emit ter.

2.8 Zusätzliches N Skizze S. 26) e stellen.

2.9 Schluß an V 33

2.10 Motorleitung w

2.11 Rechts-Links L

An Ratiobuchs
anschließen. E
suchen lassen.
(± 30 kHz) bei

2.12 Auf MW schalte AM-ZF prüfen, Abgleichtabelle

2.13 Nullinstrument sender 1 MHz liche Antenne Empfänger auf gangsspannung Mit AM-Wendel stellen.




2.14 Rechts-Links-L Vom Meßsende Antenne auf Ar der von links Abweichung vor darf ± 10 mV


2.15 Beim Ein- und verstimmen.

Abschalttempfi

	LW
MHz	0,25
μ V	72

Die Durchlaufzeit de
umgekehrt beträgt c
tung des Suchlaufs
kein Sender empfan





VI. Abgleich Automatikplatte

Vorausgesetzt wird für einen Abgleich auf der Automatikplatte der vollständige Abgleich der HF-ZF-Platte.

1. Stereo-Decoder

Frequenzzähler über 100 kΩ Widerstand an Punkt 11 des V 300 anschließen. Mit R 306 auf 19 kHz ± 50 Hz einstellen.

Mono/Stereo-Umschaltung

Stereo-Sender sollen zum Einschalten der Stereo-Anzeige führen, ohne Signal soll die Lampe sicher erlöschen. Genauere Überprüfung der Einschaltschwelle der Stereolampe wie folgt: 19 kHz an V 300 Pkt. 1 geben. Bei $U_e = 20$ mV soll Stereolampe einschalten.

2. Automatik-Abgleich

Für den Automatik-Abgleich werden folgende Meßgeräte unbedingt benötigt:

1 Meßsender/Prüfgenerator.

Zur genauen Nullinstellung der MW- und UKW-Frequenzen (1 MHz und 94 MHz) ist ein Feintrieb erforderlich.

1 Halbleiter-Voltmeter (besser 2).

Ablesegenauigkeit ≤ 10 mV (m. Nullinstrument oder autom. Polarisatumschaltung).

2.1 FM-Bereich.

Am Emitter von V 357 sollen $8,5$ V ± 0,1 V gemessen werden. Einstellbar mit R 348.

2.2 FM-ZF prüfen.

Hierzu siehe Punkt 3–5 der Abgleichtabelle auf Seite 23. Vor jedem Automatikabgleich ist diese Kontrolle unbedingt durchzuführen.

2.3 S-Vergänger prüfen (ohne Antenne).

Die Bezugsspannung am V 320, Punkt 3 muß $4,25$ V ± 0,3 V betragen. Am V 320 muß zwischen Punkt 2 und 3 die Spannungsdifferenz ≤ 10 mV sein. Ist dies nicht der Fall, muß V 320 ausgewechselt werden.

2.4 AR von Hand auf 94 MHz stellen, ebenso angeschlossene Meßsender (Spannungsbereich $100 \mu\text{V} - 1$ mV).

2.5 Meßsender so einstellen, daß Nullinstrument am S-Vergänger (V 320 Punkt 2 und 5) „0“ anzeigt. Zeigereinstellung darf sich nicht verändern!!!

2.6 Motorleitung lt. Skizze Seite 26 unterbrechen.

2.7 Basis und Emitter von V 336 kurzschließen (evtl. Schalter).

2.8 Zusätzliches Nullinstrument an Gleichstrombrücke (lt. Skizze S. 26) anschließen und mit R 328 auf „0“ einstellen.

2.9 Schluß an V 336 (B-E) aufheben.

2.10 Motorleitung wieder schließen.

2.11 Rechts-Links Laufrichtung prüfen.

An Ratiobuchse N 1, Punkte 2 und 4 Nullinstrument anschließen. Einen $100 \mu\text{V}$ starken (Meß-) Sender suchen lassen. Die Abweichung darf max. ± 45 mV (± 30 kHz) betragen.

2.12 Auf MW schalten. AM-ZF prüfen, evtl. nachgleichen (siehe Punkt 1 der Abgleichtabelle, Seite 23).

2.13 Nullinstrument an N 1 Punkt 2 und 4 anschließen. Meßsender 1 MHz (30 % mod.), $U_a = 20 \mu\text{V}$ über künstliche Antenne an Antenneneingang. Meßsender und Empfänger aufeinander abstimmen (Output max.). Ausgangsspannung vom Meßsender auf ca. $5 \mu\text{V}$ erhöhen. Mit AM-Wendekreis L 48/49 das Nullinstrument auf „0“ stellen.

2.14 Rechts-Links-Lauf prüfen.

Vom Meßsender AM-Signal ($100 \mu\text{V}$) mit künstlicher Antenne auf Antenneneingang geben. Starten und Sender von links und von rechts „fangen“ lassen. Die Abweichung vom Ratio-Nulldurchgang (AM-Wendekreis) darf ± 10 mV ± 1,5 kHz nicht überschreiten.

2.15 Beim Ein- und Ausschalten darf sich das Gerät nicht verstimmen.

Abschaltempfindlichkeit der Suchlaufautomatik

	LW	MW	KW	UKW
MHz	0,25	1,1	6,1	94
µV	72	95	43	5,5 (empfindl.)

Die Durchlaufzeit des Zeigers vom L-Ende zum C-Ende und umgekehrt beträgt ca. 7 ± 1 sec. Die automatische Abschaltung des Suchlaufs erfolgt nach ca. 2–3 Durchläufen, wenn kein Sender empfangen wird.

VI. Alignment Automatic Board

Precondition for an alignment on the automatic board is the complete alignment of the RF/IF board.

1. Stereo-Decoder

Connect frequency counter via 100 kΩ resistor to point 11 of V 300. With R 306 adjust to 19 kHz ± 50 Hz.

Mono/Stereo switch-over

Stereo stations shall lead to switch-in of the stereo indicator, without signal the lamp must extinguish reliably.

More exact control of the switch-on threshold of the stereo lamp as follows: 19 kHz to V 300 point 1. With $U_e = 20$ mV stereo lamp must switch on.

2. Automatic Alignment

For the automatic alignment, the following measuring instruments are absolutely necessary:

1 signal generator/test generator.

For the exact zero adjustment of the MW and FM frequencies (1 MHz and 94 MHz), a fine adjustment is required.

1 semi-conductor voltmeter (2 are better).

Reading accuracy ≤ 10 mV (with zero instrument or automatic polarity switch-over).

2.1 FM range.

At the emitter of V 357, $8,5$ V ± 0,1 V shall be measured. Adjustable with R 348.

2.2 Check FM-IF.

As to this, refer to point 3–5 of alignment table on page 23. Before each automatic alignment, this control must absolutely be effected.

2.3 Check S amplifier (without antenna).

The reference voltage at V 320, point 3, must be $4,25$ V ± 0,3 V. At V 320, between point 2 and 3 the voltage difference ≤ 10 mV must be present. If not, V 320 has to be exchanged.

2.4 Set car radio manually to 94 MHz, likewise connected signal generator (voltage range $100 \mu\text{V} - 1$ mV).

2.5 Adjust signal generator so that zero instrument will indicate “0” at S amplifier (V 320 point 2 and 5). Pointer setting must not change!!!

2.6 Interrupt motor lead acc. to sketch, page 26.

2.7 Shortcircuit base and emitter of V 336 (perhaps switch).

2.8 Connect supplementary zero instrument to DC bridge (as per sketch page 26) and adjust “0” with R 328.

2.9 Remove short at V 336 (B-E).

2.10 Close motor lead again.

2.11 Check RH/LH direction of run.

Connect zero instrument to ratio socket N 1, point 2 and 4. Have a $100 \mu\text{V}$ (signal) generator be searched. The deviation may max. amount to ± 45 mV (± 30 kHz).

2.12 Switch to MW.

Check AM-IF, if necessary, realign (see point 1 of alignment table, page 23).

2.13 Connect zero instrument to N 1 point 2 and 4. Signal generator 1 MHz (30 % mod.), $U_a = 20 \mu\text{V}$ via dummy antenna to antenna input. Tune signal generator and receiver (output max.) to each other. Increase output voltage of signal generator to ca. $5 \mu\text{V}$. With AM wavetrap L 48/49, set zero instrument to “0”.

2.14 Check RH/LH run.

From signal generator, send AM signal ($100 \mu\text{V}$) with dummy antenna to antenna input. Start and have stations “captured” from the left and right. The deviation from the ratio zero response (AM wavetrap) must not exceed ± 10 mV ± 1,5 kHz.

2.15 When switching-on and off, the set must not detune.

Disconnecting Sensitivity of the Station Finder Automat

	LW	MW	SW	FM
MHz	0,25	1,1	6,1	94
µV	72	95	43	5,5 (sensitive)

The response time of the pointer from L end to C end and vice-versa will approx. amount to 7 ± 1 sec. The automatic disconnection of the station finder is effected after approx. 2–3 passings if no station is received.

VI. Alignement de la platine automatique

Alignement sur la platine automatique à condition que l'alignement compl. de la platine HF/FI soit fait.

1. Décodeur stéréo

Raccorder le compteur de fréquences au point 11 de V 300 à travers une résistance 100 kΩ. Avec R 306, régler sur 19 kHz ± 50 Hz.

Commutation Mono-Stéréo

La mise en marche des stations stéréo doit entretenir l'éclairage du témoin stéréo, sans signal, la lampe doit s'éteindre impeccablement.

Vérification plus exacte du seuil de mise en marche de la lampe stéréo comme suit: Mettre 19 kHz au V 300 point 1. Avec Ue = 20 mV la lampe stéréo doit briller.

2. Alignement automatique

Les instruments de mesure suivants sont indispensables pour l'alignement automatique:

1 générateur de mesure/générateur de contrôle.

Pour le réglage exact du zéro des fréquences PO et FM (1 MHz et 94 MHz) on a besoin d'une échelle micro-métrique.

1 voltmètre semi-conducteur (2 seraient mieux).

Exactitude de lecture ≤ 10 mV (avec l'instrument de zéro ou commutation automatique de polarité).

2.1 Gamme FM.

8,5 V ± 0,1 V doivent être mesurés à l'émetteur de V 357. Ajustable avec R 348.

2.2 Contrôler FM-FI.

Pour cela, voir point 3-5 du tableau d'alignement page 23. Ce contrôle est indispensable avant chaque alignement automatique.

2.3 Contrôler ampli S (sans antenne).

La tension de référence au V 320, point 3, doit s'élever à 4,25 V ± 0,3 V. Au V 320, entre point 2 et 3 doit être une différence de tension de ≤ 10 mV. Si non, V 320 doit être échangé.

2.4 Manuellement, régler l'autoradio sur 94 MHz ainsi que le générateur de mesure raccordé (gamme de tension 100 μV - 1 mV).

2.5 Régler le générateur de mesure de manière que l'instrument de mesure à l'ampli S (V 320 point 2 et 5) montre "0". Le réglage de l'aiguille ne doit pas changer!!!

2.6 Interrrompre la ligne du moteur selon croquis page 26.

2.7 Courtcircuit la base et l'émetteur du V 336 (si nécessaire, commutateur).

2.8 Raccorder l'instrument de zéro supplémentaire au pont CC (selon croquis) et régler à "0" avec R 328.

2.9 Enlever le courtcircuit au V 336 (B-E).

2.10 Fermer à nouveau la ligne du moteur.

2.11 Contrôler la direction du passage droit-gauche.

Brancher l'instrument de zéro à la prise de rapport N 1, point 2 et 4. Faire chercher un générateur (de mesure) de 100 μV. Au max., la déviation doit être ± 45 mV (= 30 kHz).

2.12 Commuter sur PO.

Contrôler AM-FI, si nécessaire, réaligner (voir point 1 du tableau d'alignement, page 23).

2.13 Raccorder l'instrument de zéro au N 1 point 2 et 4.

Générateur de mesure 1 MHz (mod. 30 %), Ua = 20 μV, à l'entrée antenne à travers antenne artificielle. Syn- toniser générateur de mesure et récepteur l'un sur l'autre (sortie max.). Augmenter la tension de sortie du générateur de mesure à 5 μV env. Avec circ. du rapport sec. AM, régler l'instrument de zéro sur "0".

2.14 Contrôler le passage droit-gauche.

Du générateur de mesure, raccorder signal AM (100 μV) avec antenne artificielle à l'entrée antenne. Mettre en marche et faire capter des stations de la gauche et de la droite. Ne pas excéder la déviation du réponse zéro du rapport (circ. sec. du rapport) de ± 10 mV = 1,5 kHz.

2.15 En branchant et débranchant, l'appareil ne doit pas être désynchronisé.

Sensibilité de débranchement de la recherche automatique des stations

	GO.	PO	OC	FM
MHz	0,25	1,1	6,1	94
μV	72	95	43	5,5 (sensible)

Le temps de réponse de l'aiguille de la fin L à la fin C et en ordre invers s'élève à 7 ± 1 sec. env. Le débranchement automatique de la recherche des stations s'effectue après env. 2-3 passages lorsque l'on ne reçoit aucune station.

VI. Calibrado de la placa automática

Calibrado de la placa automática, siempre que el calibrado compl. de la placa RF/FI sea hecho.

1. Descodificador stereo

Conectar el contador de frecuencias al punto 11 del V 300 a través de una resistencia de 100 kΩ. Con R 306, ajustar sobre 19 kHz ± 50 Hz.

Commutación Mono-Stereo

La puesta en marcha de estaciones stereo tiene que causar la iluminación de la lámpara de indicación stereo, sin señal, la lámpara tiene que apagarse impeccablemente.

Comprobación más exacta del valor límite de la puesta en marcha de la lámpara stereo como sigue: Conectar 19 kHz al V 300 punto 1. Con Ue = 20 mV la lámpara tiene que brillar.

2. Calibrado automático

Los instrumentos de medida siguientes son indispensables para el calibrado automático:

1 generador de señales/generador de control.

Para el ajuste exacto de cero de las frecuencias de OM y FM (1 MHz y 94 MHz), se requieren un mando de ajuste fino.

1 voltímetro de semiconductores (2 serían mejor).

Exactitud de reproducción ≤ 10 mV (con instrumento de cero o conmutación automática de polaridad).

2.1 Gama de FM.

8,5 V ± 0,1 V tienen que medirse al emisor de V 357. Ajustable con R 348.

2.2 Comprobar FM-FI.

Para ello, véase punto 3-5 de la tabla de calibrado página 23. Esta comprobación es indispensable antes de cada calibrado automático.

2.3 Controlar el amplificador S (sin antena).

La tensión de referencia al V 320, punto 3, tiene que ser de 4,25 V ± 0,3 V. Al V 320, entre punto 2 y 3, tiene que ser una diferencia de tensión de ≤ 10 mV. Si no, V 320 tiene que cambiarse.

Manualmente, ajustar el auto-radio sobre 94 MHz así como el generador de señales conectado (gama de tensión de 100 μV - 1 mV).

Ajustar el generador de señales de manera que el instrumento de medida al amplificador S (V 320 punto 2 y 5) muestre "0". El ajuste de la aguja no tiene que cambiarse!!!

Interrumpir la línea del motor según croquis página 26.

Cortocircuitar la base y el emisor del V 336 (si necesario conmutador).

Conectar el instrumento de cero suplementario al puente CC (según croquis) y ajustar a "0" con R 328.

Quitar el cortocircuito al V 336 (B-E).

Cerrar de nuevo la línea del motor.

Controlar la dirección del pasaje derecho-izquierdo. Conectar el instrumento de cero a la hembrilla de ratio N 1, punto 2 y 4. Hacer buscar un generador (de señales) de 100 μV. Al máx., la desviación tiene que ser de ± 45 mV (= 30 kHz).

2.12 Comutar sobre OM.

Controlar AM-FI, si necesario alinear de nuevo (véase punto 1 de la tabla de calibrado, página 23).

Conectar el instrumento de cero a N 1 punto 2 y 4. Generador de señales 1 MHz (mod. 30 %), Ua = 20 μV, en la entrada de antena a través de antena artificial. Sintonizar generador de señales y receptor correlativamente (salida máx.). Aumentar la tensión de salida del generador de señales a 5 μV aprox. Con circ. sec. de ratio de AM, ajustar el instrumento de cero sobre "0".

2.14 Controlar el pasaje derecho-izquierdo.

Del generador de señales, conectar señal de AM (100 μV) con antena artificial en la entrada de antena. Poner en marcha y hacer captar estaciones de la izquierda y de la derecha. No sobrepasar la desviación de la respuesta de cero de ratio (circ. sec. de ratio) de ± 10 mV = 1,5 kHz.

2.15 Al conectar y desconectar, el aparato no tiene que desintonizarse.

Sensibilidad de desconexión del buscador automático de estaciones

	OL	OM	OC	FM
MHz	0,25	1,1	6,1	94
μV	72	95	43	5,5 (sensible)

El tiempo de respuesta de la aguja del fin de L al fin de C y en dirección inversa es de 7 ± 1 sec. env. La desconexión automática del buscador de estaciones se hace después de aprox. 2-3 pasajes si ninguna estación está recibida.

VII. Demontage-Hinweise für das SDK-Teil

Ausbau der DK-ASU- und der SK-Platte

1. Die beiden Sechskantblechschrauben A lösen und die Rückwand C vom Gehäuse B abziehen (siehe Abbildung).

2. DK-ASU- und SK-Platte vorsichtig, ohne zu kanten aus den Führungsschlitten des Gehäuses B ziehen.

Achtung

Leitungen nicht unnötig biegen, da Bruchgefahr besteht.

3. DK-ASU-Platte durch Lösen der Steckverbinder N8/P8 und N9/P9 von der SK-Platte trennen.

4. SK-Platte durch Ablöten der Masseleitung vom Gehäuse trennen.

Attention

VII. Dismounting the SDK unit

Removal of DK-ASU and SK Board

1. Loosen both hex. self-tapping screws A and withdraw rear panel C from cabinet B (see ill.).


2. Without turning on edge, withdraw DK-ASU and SK board cautiously from guiding slots of cabinet B.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

3. Separate DK-ASU board by loosening plug connectors N8/P8 and N9/P9 from SK board.

4. Separate SK board by unsoldering the ground lead from cabinet.



VII. Démontage de la partie SDK

Démontage de la platine DK-ASU et SK

1. Desserrer les deux vis hex. à tête A et tirer le panneau arrière C du boîtier B (voir l'ill.).

2. Tirer la platine DK-ASU et SK prudemment des rainures de guidage du boîtier B sans les faire culbuter.

Attention

A cause du danger de rupture, ne pas couper les lignes sans motif.

3. En libérant les connecteurs à fiche N8/P8 et N9/P9 de la platine SK, séparer la platine DK-ASU.

4. En désoudant le câble de masse du boîtier, séparer la platine SK.

VII. Desmontaje de la sección SDK

Desmontaje de la placa DK-ASU y SK

1. Soltar los dos tornillos hex. autorroscantes A y tirar la pared posterior C de la caja B (véase la il.).

2. Con cuidado tirar la placa DK-ASU y SK de las ranuras de guía de la caja B sin volteándolas.

Atención

A causa del peligro de rotura, no doblar las líneas sin motivo.

3. Al soltar conectadores de enchufe N8/P8 y N9/P9 de la placa SK, separar la placa DK-ASU.

4. Al desoldar cable de masa de la caja, separar la placa SK.

VIII. SDK-Abc

Meß- und Prüfge

Für den SDK-Ab erforderlich:

1. Röhrenvoltme

2. NF-Generator

3. Frequenzzähl

Abgleich der SK

1. SDK-Teil zur schließen (P6

</

VII. Demontage-Hinweise für das SDK-Teil


Ausbau der DK-ASU- und der SK-Platte

- Die beiden Sechskantblechschrauben A lösen und die Rückwand C vom Gehäuse B abziehen (siehe Abbildung).
- DK-ASU- und SK-Platte vorsichtig, ohne zu kanten aus den Führungsschlitten des Gehäuses B ziehen.

Achtung

Leitungen nicht unnötig biegen, da Bruchgefahr besteht.

- DK-ASU-Platte durch Lösen der Steckverbinder N8/P8 und N9/P9 von der SK-Platte trennen.
- SK-Platte durch Ablöten der Masseleitung vom Gehäuse trennen.



VII. Démontage de la partie SDK

Démontage de la platine DK-ASU et SK

- Desserrer les deux vis hex. à tôle A et tirer le panneau arrière C du boîtier B (voir l'ill.).
- Tirer la platine DK-ASU et SK prudemment des rainures de guidage du boîtier B sans les faire culbuter.

Attention

- A cause du danger de rupture, ne pas couder les lignes sans motif.
- En libérant les connecteurs à fiche N8/P8 et N9/P9 de la platine SK, séparer la platine DK-ASU.
 - En désoudant le câble de masse du boîtier, séparer la platine SK.

ica

re que el calibrado

is al punto 11 del
100 kΩ. Con R 306,

s stereo tiene que
e indicación stereo,
agarse impecable-

límite de la puesta
no sigue: Conectar
20 mV la lámpara

ntes son indispens-
de control.

frecuencias de OM
eren un mando de

serían mejor).

V (con instrumento
de polaridad).

al emisor de V 357.

tabla de calibrado
ndispensable antes
trena).

punto 3, tiene que
e punto 2 y 3, tiene
de ≤ 10 mV. Si no,

sobre 94 MHz así
nnectado (gama de

de manera que el
dor S (V 320 punto
aguja no tiene que

croquis página 26.
del V 336 (si nece-

suplementario al
ar a "0" con R 328.
-E).

derecho-izquierdo.
a hembrilla de ratio
generador (de seña-
ción tiene que ser

ar de nuevo (véase
ágina 23).
a N 1 punto 2 y 4.
30 %), Ua = 20 µV,
de antena artificial.
y receptor correla-
a tensión de salida
prox. Con circ. sec.
o de cero sobre "0".
do.

tar señal de AM
entrada de antena.
estaciones de la
repasar la desvia-
ratio (circ. sec. de

arato no tiene que

ador automático

OC	FM
6,1	94
43	5,5 (sensible)

in de L al fin de C y
desconexión auto-
hace después de
está recibida.

VII. Dismounting the SDK unit

Removal of DK-ASU and SK Board

- Loosen both hex. self-tapping screws A and withdraw rear panel C from cabinet B (see ill.).
- Without turning on edge, withdraw DK-ASU and SK board cautiously from guiding slots of cabinet B.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

- Separate DK-ASU board by loosening plug connectors N8/P8 and N9/P9 from SK board.
- Separate SK board by unsoldering the ground lead from cabinet.

Achtung

Leitungen nicht unnötig biegen, da Bruchgefahr besteht.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

Attention

Superfluous bending of leads must be avoided because of breaking danger.

VIII. SDK-Abgleich


Meß- und Prüfgeräte

Für den SDK-Abgleich sind folgende Meß- und Prüfgeräte erforderlich:

- Röhrenvoltmeter ($R_e \geq 10 \text{ M}\Omega$, Meßwerte 0,3 V und 8 V).
- NF-Generator ($f_g = 57 \text{ kHz} \pm 5 \text{ Hz}$, $U_a \sim 0,1 \dots 3,0 \text{ mV}_{\text{eff}}$).
- Frequenzzähler (Meßfrequenz $125 \pm 1 \text{ Hz}$).

Abgleich der SK-Platte (57 kHz-Kreise)

- SDK-Teil zur Spannungsversorgung an das Gerät anschließen (P6).
- 57 kHz-Signal (U_e ca. $2,5 \text{ mV}_{\text{eff}}$) an C 37 und Gehäusemasse anlegen (siehe Abbildung).
- Röhrenvoltmeter an Meßpunkt 1 (Pluspol) und Gehäusemasse (Minuspol) anschließen.
- Q/∞-Schalter H6 in Stellung „∞“.
- Positive Schaltspannung an Meßpunkt 1 mit L1, L2 und L3 auf Maximum abgleichen. Der Wert der Schaltspannung darf dabei $+ 0,4 \text{ V}$ nicht überschreiten; gegebenenfalls ist U_e zu verringern.
- Röhrenvoltmeter an Meßpunkt 2 (Pluspol) und Gehäusemasse (Minuspol) anschließen.
- U_e auf $\leq 3 \text{ mV}_{\text{rms}}$ erhöhen und kontrollieren ob die Spannung am Kollektor von V 4 von ca. 8 V auf 0,2 V wechselt.



SK-Platte (Bestückungsseite)

SK board (components side)

Platine SK (côté équipement)


Placa SK (lado de los elementos)

VIII. SDK alignment

Measuring and test equipment

The following measuring and test equipment is necessary for the SDK alignment:

- VTVM ($R_e \geq 10 \text{ M}\Omega$, measuring values 0.3 V and 8 V).
- AF generator ($f_g = 57 \text{ kHz} \pm 5 \text{ Hz}$, $U_a \sim 0.1 \dots 3.0 \text{ mV}_{\text{rms}}$).
- Frequency counter (measuring frequency $125 \pm 1 \text{ Hz}$).
- SK board alignment (57 kHz circuits)
 - For power supply, connect SDK unit to set (P6).
 - Connect 57 kHz signal (U_e approx. $2.5 \text{ mV}_{\text{rms}}$) to C 37 and cabinet ground (see ill.).
 - Connect VTVM to MP 1 (positive) and ground of cabinet (negative).
 - Q/∞ switch H6 to position "∞".
 - With L1, L2 and L3, align to maximum positive switching voltage at MP 1. Value of switching voltage must not exceed $+ 0.4 \text{ V}$; if necessary, decrease U_e .
 - Connect VTVM to MP 2 (positive) and ground of cabinet (negative).
 - Increase U_e to $\leq 3 \text{ mV}_{\text{rms}}$ and check whether voltage at collector of V 4 changes from approx. 8 V to 0.2 V.



SK-Platte (Lötseite)


SK board (printed side)

Platine SK (côté imprimé)

Placa SK (lado impreso)

Abgleich der DK/ASU-Platte (125 Hz)

- SDK-Teil zur Spannungsversorgung an das Gerät anschließen (P6).
- Röhrenvoltmeter an Meßpunkt 4 (Pluspol) und Gehäusemasse (Minuspol) anschließen (siehe Abb.) und die stab. Spannung kontrollieren: $U_{stab} = 7,7 \pm 0,5$ V.
- Frequenzzähler über einen Widerstand von 47 kΩ an Meßpunkt 4 und Gehäusemasse anschließen.
- Mit dem Potentiometer R 121 die Frequenz des VCO von V 104 auf 125 ± 1 Hz einstellen.



DK-ASU-Platte (Lötseite)
DK-ASU-board (printed side)
Platine DK-ASU (côté imprimé)
Placa DK-ASU (lado impreso)

IX. ASU-Abgleich

Meß- und Prüfgeräte

Für den ASU-Abgleich sind folgende Meß- und Prüfgeräte erforderlich:

- NF-Generator ($f_g = 19 \pm 0,1$ kHz, $U_a \sim 10$ mV_{eff}).
- NF-Millivoltmeter ($R_e \geq 1$ MΩ, Meßwert ca. 100 mV_{eff}).

Abgleich des 19 kHz-Kreises

Der im folgenden beschriebene Abgleich des 19 kHz-Kreises L 154 und C 167 trifft nur auf Geräte mit einstellbarer Kreisspule (L 154) zu.

ANMERKUNG

19 kHz-Kreis L 154 und C 167 nur bei spannungslosem Gerät abgleichen.

- 19 kHz-Signal (U_e ca. 10 mV_{eff}) über einen 1 MΩ-Widerstand an Meßpunkt 5 und Gehäusemasse anlegen (siehe Abbildung).
- NF-Millivoltmeter an Meßpunkt 5 und Gehäusemasse anschließen.
- 19 kHz-Kreis mit L 154 auf Maximum abgleichen (Kreisspannung ca. 100 mV_{eff}).

Alignment of DK/ASU board (125 Hz)

- For power supply, connect SDK unit to set (P6).
- Connect VTVM to MP 4 (positive) and ground of cabinet (negative), see ill., and check stabilised voltage: $U_{stab} = 7,7 \pm 0,5$ V.
- Via a resistor of 47 kΩ, connect frequency counter to MP 4 and ground of cabinet.
- With potentiometer R 121, set frequency of VCO of V 104 to 125 ± 1 Hz.

VIII. Alignement SDK

Instruments de mesure et de contrôle

Pour l'alignement SDK, les instruments suivants de mesure et de contrôle sont nécessaires:

- Voltmètre à tubes ($R_e \geq 10$ MΩ, valeurs de mesure 0,3 V et 8 V).
- Générateur BF $f_g = 57$ kHz ± 5 Hz, $U_a \sim 0,1 \dots 3,0$ mV_{eff}.
- Compteur fréquences (fréquence de mesure 125 ± 1 Hz).

Alignment de la platine SK (circuits 57 kHz)

- Pour l'alimentation, relier la partie SDK au poste (P6).
- Relier le signal 57 kHz (U_e 2,5 mV_{eff} env.) au C 37 et à la masse du boîtier (voir l'ill.).
- Brancher le voltmètre à tubes au point de mesure 1 (positif) et à la masse du boîtier (négatif).
- Commutateur O/OO H6 sur la position "OO".
- A l'aide de L1, L2 et L3, aligner au maximum la tension de commutation au point de mesure 1. La valeur de la tension de commutation ne doit pas être supérieure à $+ 0,4$; le cas échéant, diminuer U_e .
- Relier le voltmètre à tubes au point de mesure 2 (positif) et à la masse du boîtier (négatif).
- Augmenter U_e sur ≤ 3 mV_{eff} et contrôler si la tension d'env. 8 V au collecteur du V 4 change sur 0,2 V.

VIII. Calibrado SDK

Equipo de medición y de control



Para el calibrado SDK, los instrumentos siguientes de medición y de control son necesarios:

- Voltímetro de válvulas ($R_e \geq 10$ MΩ, valores de medición 0,3 V y 8 V).
- Generador BF ($f_g = 57$ Hz ± 5 Hz, $U_a \sim 0,1 \dots 3,0$ mV_{eff}).

- Contador de frecuencias (frecuencia de medición de 125 ± 1 Hz).

Calibrado de la placa SK (circuito de 57 kHz)

- Para la alimentación, conectar la unidad SDK al aparato (P6).
- Conectar la señal de 57 kHz (U_e 2,5 mV_{eff} aprox.) al C 37 y a la masa de la caja (véase la il.).
- Conectar el voltímetro de válvulas al punto de medición 1 (positivo) y a la masa de la caja (negativo).
- Comutador H6 O/OO en posición "OO".
- Mediante L1, L2 y L3, alinear al máximo la tensión de conmutación positiva al punto de medición 1. El valor de la tensión de conmutación no tiene que ser superior a $+ 0,4$ V; si necesario, disminuir U_e .
- Conectar el voltímetro de válvulas al punto de medición 2 (positivo) y a la masa de la caja (negativo).
- Aumentar U_e sobre ≤ 3 mV_{eff} y controlar si la tensión de 8 V aprox. al colector del V 4 cambia sobre 0,2 V.



IX. ASU alignment

Measuring and test equipment

For the ASU alignment, the following measuring and test equipment is required:

- AF generator ($f_g = 19 \pm 0,1$ kHz, $U_a \sim 10$ mV_{rms}).
- AF millivoltmeter ($R_e = 1$ MΩ, measuring value ca. 100 mV_{rms}).

Alignment of 19 kHz circuit

Sets with adjustable circuit coil (L 154) only are concerned by the following alignment of the 19 kHz circuit L 154 and C 167.

NOTE

Align 19 kHz circuit L 154 and C 167 with set disconnected only.



- Via a resistor of 1 MΩ, connect 19 kHz signal (U_e approx. 10 mV_{rms}) to MP 5 and ground of cabinet (see ill.).
- Connect AF millivoltmeter to MP 5 and ground of cabinet.
- With L 154, align to maximum 19 kHz circuit (voltage of circuit approx. 100 mV_{rms}).

Alignment de la platine DK-ASU (125 Hz)

- Pour l'alimentation, brancher la partie SDK au poste (P6).
- Brancher le voltmètre à tubes au point de mesure 3 (positif) et à la masse du boîtier (négatif), voir l'ill., et contrôler la tension stabilisée: $U_{stab} = 7,7 \pm 0,5$ V.
- Par une résistance 47 kΩ, brancher le compteur fréquences au point de mesure 4 et à la masse du boîtier.
- A l'aide du potentiomètre R 121, régler la fréquence du VCO du V 104 à 125 ± 1 Hz.

Alineamiento de la placa DK-ASU (125 Hz)

- Para la alimentación, conectar la unidad SDK al aparato (P6).
- Conectar el voltímetro de válvulas al punto de medición 3 (positivo) y a la masa de la caja (negativo), véase la il., y comprobar la tensión estabilizada: $U_{stab} = 7,7 \pm 0,5$ V.
- A través de una resistencia de 47 kΩ, conectar el contador de frecuencias al punto de medición 4 y a la masa de la caja.
- Mediante el potenciómetro R 121, ajustar la frecuencia del VCO del V 104 a 125 ± 1 Hz.



VIII. Alignement SDK


Instruments de mesure et de contrôle

Pour l'alignement SDK, les instruments suivants de mesure et de contrôle sont nécessaires:

1. Voltmètre à tubes ($R_e \geq 10 M\Omega$, valeurs de mesure 0,3 V et 8 V).
2. Générateur BF $f_g = 57 \text{ kHz} \pm 5 \text{ Hz}$, $U_a \sim 0,1 \dots 3,0 \text{ mV}_{\text{eff}}$.
3. Compteur fréquences (fréquence de mesure $125 \pm 1 \text{ Hz}$).

Alignement de la platine SK (circuits 57 kHz)

1. Pour l'alimentation, relier la partie SDK au poste (P6).
2. Relier le signal 57 kHz ($U_e 2,5 \text{ mV}_{\text{eff}}$ env.) au C 37 et à la masse du boîtier (voir l'ill.).
3. Brancher le voltmètre à tubes au point de mesure ① (positif) et à la masse du boîtier (négatif).
4. Commutateur \odot/\square H6 sur la position " \square ".
5. A l'aide de L1, L2 et L3, aligner au maximum la tension de commutation au point de mesure ①. La valeur de la tension de commutation ne doit pas être supérieure à $+ 0,4$; le cas échéant, diminuer U_e .
6. Relier le voltmètre à tubes au point de mesure ② (positif) et à la masse du boîtier (négatif).
7. Augmenter U_e sur $\leq 3 \text{ mV}_{\text{eff}}$ et contrôler si la tension d'env. 8 V au collecteur du V 4 change sur 0,2 V.



Alignement de la platine DK-ASU (125 Hz)

1. Pour l'alimentation, brancher la partie SDK au poste (P6).
2. Brancher le voltmètre à tubes au point de mesure ③ (positif) et à la masse du boîtier (négatif), voir l'ill.) et contrôler la tension stabilisée: $U_{\text{stab}} = 7,7 \pm 0,5 \text{ V}$.
3. Par une résistance $47 \text{ k}\Omega$, brancher le compteur fréquences au point de mesure ④ et à la masse du boîtier.
4. A l'aide du potentiomètre R 121, régler la fréquence du VCO du V 104 à $125 \pm 1 \text{ Hz}$.

VIII. Calibrado SDK


Equipo de medición y de control

Para el calibrado SDK, los instrumentos siguientes de medición y de control son necesarios:

1. Voltímetro de válvulas ($R_e \geq 10 M\Omega$, valores de medición 0,3 V y 8 V).
2. Generador BF ($f_g = 57 \text{ Hz} \pm 5 \text{ Hz}$, $U_a \sim 0,1 \dots 3,0 \text{ mV}_{\text{eff}}$).
3. Contador de frecuencias (frecuencia de medición de $125 \pm 1 \text{ Hz}$).


Calibrado de la placa SK (circuito de 57 kHz)

1. Para la alimentación, conectar la unidad SDK al aparato (P6).
2. Conectar la señal de 57 kHz ($U_e 2,5 \text{ mV}_{\text{eff}}$ aprox.) al C 37 y a la masa de la caja (véase la il.).
3. Conectar el voltímetro de válvulas al punto de medición ① (positivo) y a la masa de la caja (negativo).
4. Comutador H6 \odot/\square en posición " \square ".
5. Mediante L1, L2 y L3, alinear al máximo la tensión de conmutación positiva al punto de medición ①. El valor de la tensión de conmutación no tiene que ser superior a $+ 0,4$; si necesario, disminuir U_e .
6. Conectar el voltímetro de válvulas al punto de medición ② (positivo) y a la masa de la caja (negativo).
7. Aumentar U_e sobre $\leq 3 \text{ mV}_{\text{eff}}$ y controlar si la tensión de 8 V aprox. al colector del V 4 cambia sobre 0,2 V.




Alineamiento de la placa DK-ASU (125 Hz)

1. Para la alimentación, conectar la unidad SDK al aparato (P6).
2. Conectar el voltímetro de válvulas al punto de medición ③ (positivo) y a la masa de la caja (negativo), véase la il., y comprobar la tensión estabilizada: $U_{\text{stab}} = 7,7 \pm 0,5 \text{ V}$.
3. A través de una resistencia de $47 \text{ k}\Omega$, conectar el contador de frecuencias al punto de medición ④ y a la masa de la caja.
4. Mediante el potenciómetro R 121, ajustar la frecuencia del VCO del V 104 a $125 \pm 1 \text{ Hz}$.



PL62

SK-Platte / SK board / Platine SK / Placa SK
Lötseite / Printed side / Côté imprimé / Lado impreso



PL64

DK-ASU-Platte / DK-ASU board / Platine DK-ASU / Placa DK-ASU
Lötseite / Printed side / Côté imprimé / Lado impreso

ASU = Automatic
Automatic suppre
Suppression auto
Supresión automá

Betriebsspannung 12V,
Minus gegen Masse
Meßwerte ($\pm 20\%$) bezogen auf U_{Batt} 14V
1/20W 1/8W 1/5W 1/3W
Belastbarkeit / Rating
Charge max. / Carga máx.
 $\square = 10\Omega$

C B E
AF 106
BC 238/239
BC 308/328

Operating voltage 12V,
negative to ground
Measuring values ($\pm 20\%$) referred to U_{Batt} 14V
 $\leq 125V$ 250V 500V $\pm 2,5\%$
Nennspg. / DC rated volt.
Tens. CC nomin.

C E B
BF 254/255
BF 450/451
BF 540
BD 433/434

Tension de service 12V,
pôle négatif à masse
Valeurs de mesure ($\pm 20\%$) référées à U_{Batt} 14V
Tensión de servicio 12V,
polaridad negativa en masa
Valores de medida ($\pm 20\%$) referidos a U_{Batt} 14V

DK = Durchsage
Information code
Code information
Indicativo de info

HF-Schalter
RF switch
Commutateur HF
Comutador de RF

Impedanzwandler
Impedance transfor
Transfo d'impéda
Transformador de

Lampensteuert
Lamp control
Contrôle de lamp
Lampára de cont

Pegelregler für W
Level control for
Contrôle de nivea
"SDK"
Control de nivel p
"SDK"


SDK = Sender- i
Station/informati
Code station/info
Indicativo de estación


SK = Senderken
Station code
Code station
Indicativo de estación

Stummschaltung
Muting
Circuit mutet
Circuito silencios

57 kHz Verstärker
57 kHz' amplifier
Ampli 57 kHz
Amplificador de 57


125 Hz (DK-Signa
125 kHz (DK sign
Ampli 125 kHz (s
Amplificador de 125






1/20W 1/8W 1/5W 1/3W
Belastbarkeit / Rating Charge max. / Carga máx.
10Ω

125V 250V 500V ±2,5% pol.
Nennspg. / DC rated volt.
Tens. CC nomin. 10pF



Betriebsspannung 12V,
Minus gegen Masse
Meßwerte (±20%) bezogen auf UBatt.14V
Operating voltage 12V,
negative to ground
Measuring values (±20%) referred to UBatt.14V
Tension de service 12V,
pôle négatif à masse
Valeurs de mesure (±20%) référées à UBatt.14V
Tensión de servicio 12V,
polo negativo en masa
Valores de medida (±20%) referidos a UBatt.14V



Köln Stereo Super-Arimat 7636 743

Blatt 2

ASU = Automatische Störunterdrückung
Automatic suppression unit
Suppression automatique des parasites
Supresión automática de parásitos

DK = Durchsagekennung
Information code
Code information
Indicativo de información

HF-Schalter
RF switch
Commutateur HF
Comutador de RF

Impedanzwandler
Impedance transformer
Transfo d'impédance
Transformador de impedancia

Lampensteuerung
Lamp control
Contrôle de lampe
Lámpara de control

Pegelregler für Warnton und Meldung bei „SDK“
Level control for warning signal and code for "SDK"
Contrôle de niveau pour signal avertisseur et code pour "SDK"
Control de nivel para señal de alarma e indicativo para "SDK"

SDK = Sender- und Durchsagekennung
Station/information code
Code station/information
Indicativo de estación/información

SK = Senderkennung
Station code
Code station
Indicativo de estación

Stummschaltung
Muting
Circuit mutet
Circuito silencioso

57 kHz Verstärker
57 kHz amplifier
Ampli 57 kHz
Amplificador de 57 kHz

125 Hz (DK-Signal) Verstärker
125 kHz (DK signal) amplifier
Ampli 125 kHz (signal DK)
Amplificador de 125 kHz (señal DK)

IX. Alignement ASU

Instruments de mesure et de contrôle

Les instruments de mesure et de contrôle spécifiés au-dessous sont nécessaires pour l'alignement ASU:

1. Générateur BF ($f_g = 19 \pm 0,1$ kHz, $U_a \sim 10$ mV_{eff}).
2. Millivoltmètre BF ($R_e \geq 1$ MΩ, valeur de mesure env. 100 mV_{eff} aprox.).


Alignement du circuit 19 kHz

L'alignement suivant du circuit 19 kHz L 154 et C 167 n'est approprié qu'aux postes munis de bobine circ. ajustable (L 154).

NOTE

Ne faire l'alignement du circuit 19 kHz L 154 et C 167 qu'au poste débranché.

1. Par une résistance 1 MΩ, brancher le signal 19 kHz (U_e env. 10 mV_{eff}) au point de mesure 5 et à la masse du boîtier (voir l'ill.).
2. Relier le millivoltmètre BF au point de mesure 5 et à la masse du boîtier.
3. A l'aide de L 154, aligner au maximum le circuit 19 kHz (tension du circuit env. 100 mV_{eff}).



IX. Calibrado ASU

Instrumentos de medición y de control

Los instrumentos siguientes para la medición y el control son necesarios para el calibrado de ASU:

1. Generador BF ($f_g = 19 \pm 0,1$ kHz, $U_a \sim 10$ mV_{eff}).
2. Millivoltímetro BF ($R_e \geq 1$ MΩ, valor de medición 100 mV_{eff} aprox.).

Calibrado del circuito de 19 kHz

Sólo aparatos que disponen de la bobina circ. ajustable (L 154) necesitan el calibrado siguiente del circuito de 19 kHz L 154 y C 167.


NOTA

Sólo alinear el circuito de 19 kHz L 154 y C 167 con aparato desconectado.

1. A través de una resistencia de 1 MΩ, conectar la señal de 19 kHz (U_e 10 mV_{eff} aprox.) al punto de medición 5 y a la masa de la caja (véase la ill.).
2. Conectar el millivoltímetro BF al punto de medición 5 y a la masa de la caja.
3. Mediante L 154, alinear al máximo el circuito de 19 kHz (tensión del circuito de 100 mV_{eff} aprox.).



Lfd. Nr. Item No. No. de pos.	Bestellbezeichnung Designation	Désignation	Designación	Bestell-Nr. Part No. Référence No. de pedido	Pos. i. Schalt- bild Pos. i. sche- matic Pos. dans le schéma Pos. en el es- quema	Preis- gruppe Price group Groupe de prix Grupo de precio
201	SDK-Teil	Gehäuse	Cabinet	Boîtier	8 635 121 602	DA
202		Rückwand	Rear panel	Panneau arrière	8 635 130 111	BD
203		Verbindungskabel (8)	Cable (8)	Câble (8)	8 634 492 526	LD
204		Stecker	Plug	Fiche	8 908 603 521	BO
205		Verbindungskabel (6)	Cable (6)	Câble (6)	8 634 492 527	MK
206	Stecker	Plug	Fiche	Enchufe	8 908 603 517	BD
207	Abdeckkappe	Cover cap	Couvercle	Tapa	8 632 360 337	OD
208	SK-Platte	SK board	Platine SK	Placa de SK	8 638 307 640 PL 62	—
209	DK-ASU-Platte	DK-ASU board	Platine DK-ASU	Placa DK-ASU	8 638 307 630 PL 64	—
210	Buchse 8pol.	Socket 8-fold	Prise à 8 cont.	Hembrilla de 8 cont.	8 908 613 628 N 10	BD
211	Schiebeschalter	Shift switch	Commutateur glissant	Comutador deslizante	8 908 033 150 H 6	BD
212	Abdeckstecker	Cover plug	Fiche protectrice	Enchufe de recubierta	8 631 390 940	BO
		57 kHz coil	Bobine 57 kHz	Bobina 57 kHz	8 624 240 653 L 1, 2, 3	CB
		HF choke	Bobine d'arrêt HF	Choque de RF	8 634 220 650 L 150, 151, 152 8 634 220 682 L 154	AO AC
	Keramikfilter (455 kHz)	Ceramic filter (455 kHz)	Filtre céramique (455 kHz)	Filtro cerámico (455 kHz)	8 906 193 507 Q 1	CB

	BC 238 A BC 238 B	NPN NPN	8 905 707 312 8 905 707 313	V 7, 101 V 1, 3, 4, 6, 12, 17, 102, 103, 136, 108, 109	—	AG
	BC 238 C BC 299 R BC 308 A	NPN PNP PNP	8 905 707 314 8 905 707 317 8 905 707 325	V 150, 155 V 13, 14, 16, 18, 19, 21 V 9	AG AC AG	—
	BC 308 B BC 308 C BF 450 BF 254	PNP PNP PNP NPN	8 905 707 326 8 905 707 327 8 905 706 135 8 905 706 098	V 11, 107, 111 V 8, 152 V 2 V 154	— AG — AG	— AG — AG
	1 N 4148		8 905 405 822	D 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 101, 102, 103, 105, 106, 150 D 12	OD	OH
	SFD 037 A		8 905 305 055	D 27 D 104	— AG	AO
	BZ 102/2V1 ZPD 8,2		8 905 421 853 8 905 421 276	V 104 V 151	— KQ	—
	TY 51013 U 114 B		8 905 955 514 8 905 955 125	—	—	—



Anderungen vorbehalten
nur mit Quellenangab
Modifications réservé
permise seulement av
78. 10. I H/Pf

Lfd. Nr.	Bestellbezeichnung	Designation	Désignation	Designación	Bestell-Nr. Part No.	Pos. I. Schalt- bild Pos. I. sche- matic	Preis- gruppe Price group	
No. de pos.					Référence No. de pedido	Pos. dans le schéma	Groupe de prix	
						Pos. en el es- quema	Grupo de precio	
201	Gehäuse	Cabinet	Boîtier	Caja	8 635 121 602		DA	
202	Rückwand	Rear panel	Panneau arrière	Pared posterior	8 635 130 111		BD	
203	Verbindungskabel (8)	Cable (8)	Câble (8)	Cable (8)	8 634 492 526		LD	
204	Stecker	Plug	Fiche	Enchufe	8 908 603 521		BD	
205	Verbindungskabel (6)	Cable (6)	Câble (6)	Cable (6)	8 634 492 527		MK	
206	Stecker	Plug	Fiche	Enchufe	8 908 603 517		BD	
207	Abdeckkappe	Cover cap	Couvercle	Tapa	8 632 360 337		OD	
208	SK-Platte	SK board	Platine SK	Placa de SK	8 638 307 640	PL 62	-	
209	DK-ASU-Platte	DK-ASU board	Platine DK-ASU	Placa DK-ASU	8 638 307 630	PL 64	-	
210	Buchse 8pol.	Socket 8-fold	Prise à 8 cont.	Embrilla de 8 cont.	8 908 613 628	N 10	BD	
211	Schiebeschalter	Shift switch	Commutateur glissant	Commutador deslizante	8 908 033 150	H 6	BD	
212	Abdeckstecker	Cover plug	Fiche protectrice	Enchufe de recubierta	8 631 390 940		BO	
		57 kHz Spule	57 kHz coil	Bobine 57 kHz	Bobina 57 kHz	8 624 240 653	L 1, 2, 3	CB
		HF-Drossel	RF choke	Bobine d'arrêt HF	Choque de RF	8 634 220 650	L 150, 151, 152	AO
					8 634 220 682	L 154	AC	
	Keramikfilter (455 kHz)	Ceramic filter (455 kHz)	Filtre céramique (455 kHz)	Filtro cerámico (455 kHz)	8 906 193 507	Q 1	CB	



Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim · Mitglied der Bosch-Gruppe
Printed in Germany by Hagemann-Druck, Hildesheim

Anderungen vorbehalten! Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet
Modifications réservées! Reproduction – aussi en abrégé –

Modifications réservées! Reproduction — aussi en abrégé —
permise seulement avec indication des sources

Modifications reserved! Reproduction — also by extract — only permitted with indication of authorities used
¡Modificaciones reservadas! Reproducción — también en parte — solamente permitida con indicación de las fuentes